

SL Budilka Solight CA01B

Draga stranka, hvala za nakup našega izdelka. Če želite, da vam izdelek služi varno in v celoti, natančno preberite ta navodila in jih upoštevajte. Tako se boste izognili napačni uporabi ali poškodbam. Izogibajte se nepooblaščenim uporabi te naprave in vedno upoštevajte vsa pravila glede ravnanja z električnimi napravami. Izogibajte se stiku s tekočinami in prekomerni vlagi. Navodila za uporabo shranite za kasnejšo uporabo.

Opis

Naprava ima na sprednji strani skrit zaslon, ki ni viden, če ni osvetljen. Prikazovalnik se odziva na zvok, zato samo ploskajte z rokami in prikazovalnik se bo prižgal za deset sekund. Na zadnji strani so pokrov baterije, zunanji vhod za napajanje in gumbi za upravljanje.

Napajanje

Napravo lahko napajate z baterijami ali zunanjim adapterjem. Naprava uporablja dve vrsti baterij. Delovne in rezervne. Rezervne baterije se uporabljajo za ohranjanje ure, alarmov in drugih nastavitev v pomnilniku v primeru prekinitve napajanja (slabe delovne baterije, izpad električne energije). Ta baterija ni potrebna za polno delovanje naprave. Odprite pokrov baterije in nato odvijte vijak pokrova rezervne baterije. Vstavite baterijo CR2032 s plus stranjo navzgor in privijte pokrov. Nato vstavite 3x alkalno baterijo AAA za delovanje. Upoštevajte označeno polarnost.

Če uporabljate zunanji napajalnik (5 V/300 mA), ne uporabljajte baterij za delovanje.

Nastavitve ure

Gumb SET preklaplja med načini prikaza ure, datuma, alarma 1, alarma 2, alarma 3. Točno v navedenem vrstnem redu.

V načinu prikaza ure dolgo pritisnite gumb za nastavitve, da vstopite v nastavitve. Z gumbi UP/DOWN spreminjajte vrednosti, z gumbom SET pa shranite trenutno nastavljeno vrednost in se premaknite na naslednjo postavko v nastavitvah. Vrstni red elementov je naslednji: 12h/24h - ure - minute - konec.

Če želite nastaviti datum, preklopite v način prikaza datuma ter pritisnite in pridržite gumb SET. Nastavitev poteka v vrstnem redu leto - mesec - dan - način alarma - konec.

Nastavitev alarma

Pritisnite gumb SET, da prikažete alarm (A1, A2 ali A3). Nato dolgo pridržite gumb, da vstopite v nastavitve. Vrstni red elementov je ura - minuta - konec. Pritisnite gumb SET, da prikažete alarm, nato pa pritisnite gumb UP, da ga vklopite ali izklopite. Simboli za vklop alarmov so: oNA1, oNA2 in oNA3. Ko je alarm izklopljen, so simboli: --A1, --A2 in --A3. Ko je vklopljen kateri koli ali vsi alarmi, se v načinu prikaza ure prižge pika ob minutah.

Načini alarma: E1-7: od ponedeljka do nedelje; E6-7: od sobote do nedelje; E1-5: od ponedeljka do petka; E1-6: od ponedeljka do sobote.

Alarm se izklopi sam po eni minuti ali s pritiskom na kateri koli gumb. Funkcija SNOOZE ni na voljo.

Načini prikaza

dP-1: V tem načinu se ura izmenično prikazuje z datumom. Ura je vklopljena 10 sekund, datum pa 2 sekundi.

dP-2: V tem načinu je prikazana samo ura.

Varčni način:

Način varčevanja z energijo izklopi zaslon po desetih sekundah. Zaslon se prižge z zvokom, npr. s ploskanjem. Z gumbom DOWN (navzdol) aktivirate in deaktivirate način varčevanja z energijo. Simbol za neaktivni način je --SD, simbol za aktivni način pa je oNSD.

Če želite spremeniti enote temperature, dolgo pritisnite gumb DOLE.

Prilagajanje intenzivnosti prikaza

Nastavitve izvedete s pritiskom na gumb UP. Posamezni načini so opisani v nadaljevanju.

oNCF: visoka svetilnost med 6:00 in 17:59, polovična svetilnost med 18:00 in 17:59.

CF-1: polovična svetilnost

CF-2: visoka svetilnost

