


## GB

Thank you for buying AIGOSTAR LED PANEL LIGHT.  
Please read this manual carefully before operating this product.

### INSTALLATION

1. Turn off the power.
2. Connect the commercial power with the input of the power supply, make sure that no copper wire is exposed.
3. Fix the panel light and power supply at a suitable position.
4. Turn on the power.

### CONNECTION



### NOTES

The panel should be driven by an appointed power supply.

### APPLICATIONS

Suitable for hotel, meeting room, office, hospital, school, and some places where energy saving and high color rendering index lighting are needed.


## PL

Dziękujemy za zakup panelu świetlnego LED AIGOSTAR.  
Przeczytaj uważnie tę instrukcję przed użyciem tego produktu.

### INSTALACJA

1. Wyłącz zasilanie.
2. Podłącz prąd do wejścia zasilacza lampy, upewnij się, że nie ma odsłoniętego drutu miedzianego.
3. Zamocuj panel świetlny i zasilacz w odpowiedniej pozycji.
4. Włącz zasilanie.

### POLACZENIE



### UWAGI

Panel powinien być podłączony do wyznaczonego źródła zasilania.

### ZASTOSOWANIE

Doskonale nadaje się do hoteli, sal konferencyjnych, biur, szpitali, szkół i miejsc, w których potrzebne jest energooszczędne oświetlenie o wysokim współczynniku oddawania barw.


## DE

Vielen Dank für den Kauf der AIGOSTAR LED - Flächenleuchte.  
Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen.

### INSTALLATION

1. Schalten Sie den Strom ab.
2. Verbinden Sie den Netzstrom mit dem Eingang des Netzteils, achten Sie darauf, dass kein Kupferdraht frei daliegt.
3. Befestigen Sie die Flächenleuchte und das Netzteil an einer geeigneten Stelle.
4. Schalten Sie den Strom ein.

### ANSCHLUß



### HINWEISE

Die Flächenleuchte sollte von einer zugelassenen Stromversorgung betrieben werden.

### ANWENDUNGEN

Geeignet für Hotels, Konferenzräume, Büros, Krankenhäuser, Schulen und andere Einrichtungen, an denen energiesparende Beleuchtung mit hohem Farbwiedergabeindex benötigt wird.


## FR

Merci d'avoir fait l'acquisition du panneau LED d'Aigostar.  
Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit.

### INSTALLATION

1. Coupez l'alimentation électrique.
2. Connectez l'alimentation à l'entrée de l'alimentation. Assurez-vous qu'aucun fil de cuivre n'est exposé.
3. Fixez le panneau lumineux et l'alimentation à une position appropriée.
4. Mettez sous tension.

### CONNEXION



### REMARQUES

Le panneau doit être alimenté par une alimentation électrique dédiée.

### APPLICATIONS

Idéal pour les hôtels, salles de réunions, bureau, hôpitaux, écoles et tous les lieux où un éclairage à économie d'énergie et un indice de rendu des couleurs élevé sont nécessaires.


## ES

Le agradecemos la compra del Foco LED AIGOSTAR.  
Lea con atención este manual de instrucciones antes de comenzar a utilizar este producto.

### INSTALACIÓN

1. Corte la corriente eléctrica.
2. Conecte el foco a una toma de corriente asegurándose que el cable de cobre no queda expuesto.
3. Enchufe el foco a la corriente eléctrica fijándolo en una posición adecuada.
4. Encienda la corriente eléctrica.

### CONEXIÓN



### NOTAS

El foco debe conectarse a una toma de corriente apropiada.

### USOS DEL FOCO

Este producto es apropiado para su uso en hoteles, salas de reuniones, oficinas, hospitales, colegios y otros lugares donde se necesite ahorrar energía y altos índices de rendimiento de color.


## IT

Grazie per aver acquistato la luce LED a pannello AIGOSTAR.  
Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare questo prodotto.

### INSTALLAZIONE

1. Spegner e l'alimentazione elettrica.
2. Collegare l'alimentazione commerciale con l'ingresso dell'alimentatore, assicurarsi che non sia esposto alcun filo di rame.
3. Fissare la luce del pannello e l'alimentatore in una posizione adatta.
4. Attivare l'alimentazione.

### CONNESSIONE



### NOTE

Il pannello dovrebbe essere guidato da un alimentatore designato.

### APPLICAZIONI

Adatto per hotel, sala riunioni, uffici, ospedali, scuole e in alcuni luoghi in cui sono necessari l'illuminazione a indice di resa energetica e resa cromatica elevata.


## NL

Dank u voor uw aankoop van de AIGOSTAR LED-paneelverlichting.  
Lees deze handleiding aandachtig door voordat u dit product gebruikt.

### INSTALLATIE

1. Schakel de stroom uit.
2. Sluit de stroom aan op de ingang van de voeding. Zorg ervoor dat er geen koperdraad zichtbaar is.
3. Bevestig de paneelverlichting en de voeding op een geschikte positie.
4. Schakel de stroom in.

### VERBINDING



### OPMERKINGEN

Het paneel moet worden aangedreven door de aangewezen stroomtoevoer.

### TOEPASSINGEN

Geschikt voor hotels, vergaderzalen, kantoren, ziekenhuizen, scholen en plaatsen waar energiebesparing en hoge kleurweergave-indexverlichting nodig zijn.


## PT

Obrigado por comprar a luz do painel de LED AIGOSTAR.  
Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de operar este produto.

### INSTALAÇÃO

1. Desligue a energia.
2. Conecte a energia comercial à entrada da fonte de alimentação, verifique se nenhum fio de cobre está exposto.
3. Fixe a luz do painel e a fonte de alimentação em uma posição adequada.
4. Ligue a energia.

### CONEXÃO




### NOTAS

O painel deve ser acionado por uma fonte de alimentação designada.

### FORMULÁRIOS

Adequado para hotel, sala de reuniões, escritório, hospital, escola e alguns lugares onde são necessárias iluminação com economia de energia e alto índice de reprodução de cores.



## GB

### APP Download

Scan QR code or download "AigoSmart" on APP store or Google Play; Log into the APP.

### Device Network Configuration

After device installation, turn it ON-OFF-ON-OFF-ON to enter the quick flashing state, click "Add device" on the homepage of APP to start network configuration.

### Device Control

After network configuration, it's available to use Google Audio or Amazon to search "skill" to control "AigoSmart".

### More Help

Please scan QR code at lower right corner to access more new network configuration methods.

## ES

### Descargar APP

Escanea el código QR o descarga "AigoSmart" en tu app store o google play.

Regístrate en la app.

### Configuración del dispositivo

Después de instalarlo en su dispositivo, pulse ON-OFF-ON-OFF-ON para entrar.

Haz click en "agregar dispositivo" en la pantalla de inicio de la app para comenzar la configuración

### Control del dispositivo

Después de configurarlo, estará disponible la opción Google Audio o Amazon, para buscar los beneficios del "AigoSmart"

### Más ayuda

Por favor escanee el código QR para acceder a las nuevas configuraciones

## PL

### Pobieranie aplikacji

Zeskanuj kod QR lub pobierz „AigoSmart” ze sklepu APP lub Google Play; zaloguj się do aplikacji.

### Konfiguracja sieci urządzenia

Po zainstalowaniu urządzenia włącz-wyłącz-włącz-wyłącz-włącz, aby przejść do stanu szybkiego migania, kliknij „Dodaj urządzenie” na stronie głównej aplikacji, aby rozpocząć konfigurację sieci.

### Kontrola urządzenia

Po skonfigurowaniu sieci można użyć Google Audio lub Amazon do wyszukiwania „umiejętności” do sterowania „AigoSmart” .

### Więcej pomocy

Zeskanuj kod QR w prawym dolnym rogu, aby uzyskać dostęp do nowych metod konfiguracji sieci.

## IT

### Download APP

Scansiona il codice QR o scarica "AigoSmart" su APP store o Google Play; Accedi all'APP.

### Configurazione di rete del dispositivo

Dopo l'installazione del dispositivo, esegui ON-OFF-ON-OFF-ON per accedere allo stato di lampeggiamento rapido, fai clic su "Aggiungi dispositivo" nella home page dell'APP per avviare la configurazione di rete.

### Controllo del dispositivo

Dopo la configurazione della rete, è possibile utilizzare Google Audio o Amazon per cercare "abilità" per controllare "AigoSmart".

### Maggior aiuto

Eseguire la scansione del codice QR nell'angolo inferiore destro per accedere a nuovi metodi di configurazione di rete.

## DE

### APP Herunterladen

Scannen Sie den QR-Code oder laden Sie "AigoSmart" im APP-Shop oder Google Play herunter; loggen Sie sich in die APP ein.

### Konfiguration des Gerätnetzwerks

Nach der Geräteinstallation schalten Sie es EIN-AUS-EIN-AUS-EIN, um in den schnell blinkenden Zustand zu gelangen, klicken Sie auf "Gerät hinzufügen" auf der Homepage von APP, um die Netzwerkkonfiguration zu starten.

### Gerätesteuerung

Nach der Netzwerkkonfiguration ist es möglich, Google Audio oder Amazon zu benutzen, um "Geschicklichkeit" zur Steuerung von "AigoSmart" zu suchen.

### Mehr Hilfe zu AigoSmart

Bitte scannen Sie den QR-Code in der unteren rechten Ecke, um auf weitere neue Netzwerkkonfigurationsmethoden zuzugreifen.

## NL

### APP downloaden

Scan de QR-code of download "AigoSmart" in de APP store of via Google Play; Log in op de APP.

### Apparaat netwerkconfiguratie

Na de installatie van het apparaat zet u het AAN-UIT-AAN-UIT-AAN om de snel knipperende status te openen, klik op "Apparaat toevoegen" op de homepage van de APP om de netwerkconfiguratie te starten.

### Apparaatbeheer

Na de netwerkconfiguratie kunt u via Google Audio of Amazon zoeken naar "skill" om "AigoSmart" te bedienen.

### Meer hulp

Scan de QR-code in de rechter benedenhoek om toegang te krijgen tot meer nieuwe netwerkconfiguratiemethoden.

## FR

### Téléchargement de l' APP

Scannez le code QR ou téléchargez « AigoSmart » sur l'APP store ou Google Play ; Connectez-vous à l'APP.

### Configuration du réseau de l'appareil

Après l'installation de l'appareil, allumez-le (ON-OFF-ON-OFF-ON) pour entrer dans l'état de clignotement rapide, cliquez sur « Add device » sur la page d'accueil de l'APP pour lancer la configuration du réseau.

### Contrôle des appareils

Après la configuration du réseau, il est possible d'utiliser Google Audio ou Amazon pour rechercher « skill » afin de contrôler « AigoSmart ».

### Plus d'aide

Veuillez scanner le code QR dans le coin inférieur droit pour accéder à d'autres nouvelles méthodes de configuration du réseau.

## PT

### Baixar o aplicativo

Digitalize o código QR ou baixe "AigoSmart" desde sua app store ou Google Play.

### Cadastre-se no app

### Configuração do dispositivo

Após instalá-lo em seu dispositivo, pressione ON-OFF-ON-OFF-ON para entrar.

Clique em "adicionar dispositivo" na tela inicial do aplicativo para iniciar a configuração

### Controle de dispositivo

Depois de configurá-lo, a opção Google Áudio ou Amazon estará disponível para pesquisar os benefícios do "AigoSmart"

### Mais ajuda

Leia o código QR para acessar as novas configurações

