

**način osvetlitve: (preklopi se z gumbom "ON")**

**način 1)** ob zaznavi gibanja se 100-odstotno vklopi in sveti 15-20 sekund, nato se izklopi, če gibanja ni več zaznati)

**Način 2)**

svetilka se po mraku prižge z 10 % moči, ob zaznavi gibanja pa se za 20-25 sekund prižge s 100 % moči, nato pa se ponovno ugasne z 10 % moči.

**Način 3)**

svetilka po mraku stalno sveti z 10 % moči, dokler se ne izprazni (senzor gibanja je v tem načinu izklopljen).

