


Namestitev in popravila lahko izvaja le ustrezno usposobljen električar. **Pozor! Pri nameščanju ali kakršnem koli posegu v svetilko (zamenjava vira svetlobe, čiščenje itd.) ali če se odkrije napaka (okvara), mora biti napajalni kabel za vtičnico vedno odklopljen (v primeru neposredne priključitve mora biti zadevni odklopnik izključen).**

Upoštevajte spodaj navedene simbole in varnostna navodila, da preprečite nepravilno namestitev ali uporabo.




Razred zaščite 1: Svetilke s tem simbolom povežete v omrežje z rumeno-zelenim vodnikom v zaščitno ozemljitveno sponko.




Razred zaščite 2: Za varno delovanje svetilk s to označbo ni potrebna priključitev na ozemljen rumeno-zeleni vodnik.



Razred zaščite 3: Svetilke s tem simbolom se lahko uporabljajo samo z nizko napetostjo. Priključitev je možna samo na električni tokokrog SELV.



Minimalne razdalje: Ta simbol določa minimalno razdaljo do osvetljene, običajno vnetljive površine.



Vgradne svetilke: Ta simbol označuje, da se svetilka ne sme prekrivati z nobenim materialom, ki bi lahko preprečil odvajanje nastajajoče toplote.



IP zaščita: **IPx1** - izdelek je zaščiten pred kapljajočo vodo. **IPx3** - izdelek je lahko izpostavljen padavinam (kapljicam, ki padajo pod kotom maks. 60° glede na navpično površino). **IPx4** - izdelek je odporen proti škropljenju: lahko je izpostavljen brizgajoči vodi, ki prihaja iz katere koli smeri (360°). **IPx5** - izdelek je zaščiten pred brizgajočim curkom vode. **IPx7** - Izdelek lahko namestite na tla. **IPx8** - izdelek je zaščiten pred potopitvijo v globino, ki jo določi proizvajalec. **IP5x** - izdelek je zaščiten pred prahom. **IP6x** - izdelek je zaščiten proti vdoru prahu.

Spremembe: Ne izvajajte nobenih sprememb na razsvetljavi ali na njenem napajalnem kablu. **Napajalni kabel:** Zunanjega prilagodljivega kabla ni mogoče zamenjati. V primeru poškodbe kabla svetilko odpeljite v specializiran servis ali na odlagališče. **Zagon:** Ne vklaplajte svetilke, če so na svetilki sami ali na njenem napajalnem kablu vidni znaki poškodb. **Zamenjava vira:** Pred zamenjavo vira mora biti svetilka izključena iz električnega omrežja. Poskrbite, da svetilka ali njen vir ni vroča, v kolikor pa je, počakajte, da se ohladi. Uporabljajte le vire, ki so navedeni na svetilki. Maksimalna dovodna moč napajalnika ne sme biti presežena in je treba upoštevati predpisano vrsto vira. **Navodila za vzdrževanje:** Svetilko lahko čistite samo, ko je izključena. Ne pustite, da bi v prostor napajalnega kabla ali v dele, ki so pod napetostjo, prodrla vlaga! Uporaba neustreznega čistilnega sredstva lahko povzroči madeže ali poškodbe površine.