iGET

HOME Power 2 USB - CZ -



Děkujeme
Děkujeme, že jste si zakoupili chytrou zásuvku HOME Power 2 USB.

Obsah balení
1x HOME Power 2 USB
1x Uživatelský manuál

Funkční schéma
1) Power 2 USB
2) USB výstup 2x
3) Elektrická zásuvka
4) Tlačítko napájení
5) Elektrická zástrčka

Technické parametry

Napájení: AC 230-250V~ 50-60Hz
Max. zatížení: 3680 W
Max. proud: 16 A
Celkový USB výstup: DC 5V 2.4A max.
Každý USB port: DC 5V 2.4A max.
Porty: 2x USB, 1x AC
Provozní teplota: 0-35°C
Teplota skladování: -10°C - +40°C
Vlhkost při provozu: 5% - 65%
Wi-Fi specifikace:
802.11 b/g/n,
WEP/WPA/WPA2,
2412 – 2472 MHz, max. vysílaný výkon: 802.11b: +18dBm, 802.11g: +16dBm, 802.11n(20MHz): +14dBm, Kanál: 1-13

Stažení aplikace iGET HOME

Naskenujte QR kód pro stažení "iGET HOME" aplikace. Nebo vyhledejte "iGET HOME" na Apple store nebo Google Play pro instalaci aplikace.

Android iOS

Jak připojit zásuvku k Wi-Fi?

Krok 1: Stažení aplikace a registrace

Naskenujte QR kód pro stažení "iGET HOME" aplikace. Nebo vyhledejte "iGET HOME" na Apple store nebo Google Play pro instalaci aplikace.

Otevřete iGET HOME aplikaci, klikněte na "Registrovat" ,aby jste získali účet za pomoci vašeho telefonního čísla, nebo e-mailu. Přihlaste se do aplikace.

Krok 2: Přidání zařízení do aplikace

Zkonrolujte, zda je zásuvka Power 2 USB zapnutá

Zkontrolujte, zda je váš mobilní telefon připojen k síti Wi-Fi 2,4 GHz.

Stiskněte tlačítko napájení zásuvky na dobu delší než 5 vteřin, dokud nezačne indikátor rychle blikat (přibližně 2krát za vteřinu), což znamená, že zařízení je připraveno ke konfiguraci.

Otevřete aplikaci "iGET HOME" a stiskněte "+" v pravém horním rohu aplikace.

Vyberte typ zařízení, a stiskněte " potvrdit rychlé blikání indikátoru". Bude načteno heslo sítě Wi-Fi, ke které je připojen váš mobilní telefon.

Stisknutím "Potvrdit" se připojte k zařízení, pokud se zobrazí "Úspěšné přidání 1 zařízení", po této hlášce je připojení dokončeno a vaše zařízení je uvedeno v seznamu zařízení aplikace.

Krok 3: Sdílení

Po úspěšném přidání zařízení, je můžete sdílet se svými přáteli nebo rodinou aby jej mohli také ovládat, nastavení v aplikaci - Sdílení.



Stručný průvodce používáním Amazon Echo
Před použitím Amazon Echo k ovládání zařízení se ujistěte, že splňujete následující podmínky.
√ .Amazon Alexa aplikace a účet
√ .Echo zařízení, včetně zařízení Echo, Echo Dot a Echo Tap
√ .SMART zásuvka
Přihlaste se k účtu iGET HOME, přidejte zařízení a poté změňte název na snadno rozpoznatelné slovo nebo frázi, například "Zásuvka ložnice" "Zásuvka1" atd.
Nastavení Echo s aplikací Amazon Alexa
Přihlaste se pomocí účtu Amazon
Klepněte na domovskou stránku vlevo nahoře, klepněte na "Nastavení" a "Nastavení nového zařízení".
Vyberte zařízení Echo, dlouze stiskněte tlačítko s tečkou, dokud se nezobrazí oranžová kontrolka, a klikněte na "Pokračovat".
Vyberte síť Wi-Fi a připojte ji k zařízení podle pokynů. Tato akce může trvat několik minut.
Povolte dovednosti v aplikaci Alexa (Poznámka: Pokud je již propojen účet iGET HOME, můžete jej přímo použít, nebo můžete také kliknout na "Zakázat dovednosti" a odebrat jej).
Klepněte na domovskou stránku vlevo nahoře a vyberte možnost "Dovednosti" (Dovednosti).
Vyhledejte "iGET HOME" a vyberte "iGET HOME".
Klepnutím na "Povolit dovednosti" povolíte dovednost iGET HOME a budete přesměrováni na stránku s odkazem na účet.
Zadejte svůj účet iGET HOME a heslo, nezapomeňte vybrat zemi/oblast, do které váš účet patří.
Klepnutím na "Propojit nyní" propojte svůj účet iGET HOME.
Jakmile se zobrazí zpráva "Alexa byla úspěšně propojena s iGET HOME", opusťte stránku.
Ovládání chytrého zařízení prostřednictvím Echo (Echo potřebuje objevit vaše zařízení před ovládáním)
Můžete říci "Alexa, discover devices" (Alexo, objev zařízení) na Echo, nebo můžete také klepnout na "Discover devices" (Objevit zařízení) v aplikaci pro objevení SMART zařízení.
Objevená zařízení se zobrazí v seznamu. (Poznámka: Pokaždé, když změníte název zařízení v aplikaci iGET HOME, musí zařízení Echo před ovládáním znovu objevit zařízení).
Nyní můžete ovládat svá chytrá zařízení prostřednictvím zařízení Echo. K jejich ovládání můžete použít následující příkazy. (Např. Plug1):
√ . Alexa, turn on/off the Plug1.
√ . Alexa, turn on the plug after 5mins

Stručný průvodce používáním služby Google Home
Přihlaste se pomocí účtu iGET HOME, přidejte zařízení a změňte název na snadno rozpoznatelné slovo nebo frázi, například "Zásuvka ložnice" "Zásuvka1" atd.
Nastavení služby Google Home pomocí aplikace Google Home APP
Ujistěte se, že je zařízení Google Home napájeno.
Kliknutím na ikonu aplikace na mobilním zařízení otevřete aplikaci Google Home.
Kliknutím na "Potvrdit" vyjádříte souhlas s podmínkami služby a zásadami ochrany osobních údajů. Povolte aplikaci Google Home přístup k poloze zařízení za účelem zjištění a nastavení zařízení v okolí.
Klikněte na "Přihlásit se" a vyberte jeden účet Google, ke kterému jste se již přihlásili na svém mobilním zařízení. Nebo se podle pokynů přihlaste pomocí nového účtu Google.
Aplikace Google Home vyhledá blízká zařízení, která jsou napájena a jsou připravena k nastavení. Klepnutím na "Natavit" nastavte zařízení Google Home.
Po úspěšném připojení aplikace Google Home k zařízení Google Home klepněte na "Přehrát zkušební zvuk", přehraje se zkušební zvuk, který potvrdí, že jste připojeni ke správnému zařízení. Pokud jste testovací zvuk slyšeli, klepněte na "Slyšel jsem".
Vyberte místnost (např. obývací pokoj), ve které se nachází vaše zařízení Google Home. To vám pomůže identifikovat zařízení, když k němu budete chtít vysílat. Vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit k zařízení Google Home. Chcete-li automaticky načíst heslo pro tuto síť v tomto zařízení, klepněte na "OK", poté se heslo vyplní v poli hesla. Heslo můžete zadat také ručně. Poté klepněte na možnost "Pokračovat".
Zařízení Google Home se nyní pokusí připojit k poskytnuté síti Wi-Fi. Jakmile se zařízení Google Home úspěšně připojí k síti Wi-Fi, klepněte na "Pokračovat".
Aby Google assistant mohl odpovídat na vaše otázky a využívat personalizované prostředí, musíte se přihlásit ke svému účtu Google a poté kliknout na "Přihlásit se". Vyberte účet Google, který chcete propojit se zařízením Google Home, a poté klepněte na "Pokračovat jako XXX". Zadejte adresu, na které je toto zařízení Google Home nainstalováno, a vyberte výchozí hudební službu.
Kliknutím na "Přeskočit tutoriál" dokončete nastavení. Můžete také klepnout na "Pokračovat" a sledovat výukový tutoriál Google Home.

Propojení účtu iGET HOME v aplikaci Home Control
UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k možné chybě aplikace Google Home můžete k ovládání "Home Control Action" použít pouze jeden účet Google. Pokud se do aplikace Google Home přihlásíte pomocí několika účtů Google, může dojít k problémům s ovládáním.
Ovládání chytrých zařízení prostřednictvím služby Google Home
Nyní můžete ovládat svá chytrá zařízení prostřednictvím aplikace Google Home. Jako příklad je uvedena chytrá zásuvka. Podporované hlasové příkazy jsou uvedeny níže:
√ . Ok Google, turn on/off the smart plug.
√ . Ok Google, turn on the smart plug after 5min

Bezpečnostní pokyny, prohlášení

a) Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení.
b) Nevystavujte zařízení dlouhodobému přímému slunečnímu a tepelnému záření a nesmí být zakrýváno.
c) Nevystavujte zařízení prostředí s vyšší nebo nižší teplotou než je teplota doporučená.
d) Nevystavujte zařízení prašnému a vlhkému prostředí přes 85% včetně deště a kapalin (mimo DS1).
e) Nepoužívejte žádné korozivní čistící prostředky k čištění zařízení.
f) Nevystavujte zařízení silnému magnetickému nebo elektronickému rušení.
g) Nepoužívejte jiné napájecí adaptéry než ty, které jsou součástí výbavy daného zarízení. Dodaný napájecí zdroj může být zapojen pouze do elektrického rozvodu, jehož napětí odpovídá údajům na typovém štítku zdroje.
h) Nenechávejte napájecí adaptér na místech s nižší teplotou hoření a na částech lidského těla neboť adaptér se zahřívá a může způsobit zranění.
i) Nepoužívejte zařízení při konzumaci jídla nebo pití.
j) Ponechávejte zařízení mimo dosah dětí.
k) Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů, které nejsou originálně přístupné, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem. V případě nutného servisního zásahu se obracejte výhradně na kvalifikované servisní techniky.
l) V případě, že zařízení bylo určitou dobu v prostředí s nižší teplotou než - 30°C, nechejte více než jednu hodinu toto nezapnuté zařízení v místnosti o teplotě -10°C až +40°C. Teprve poté jej můžete zapnout.
Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce. Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Výše uvedený symbol (přeškrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech. Není určeno k používání v blízkosti vody, např. u vany, umyvadla, dřezu, výlevky, ve vlhkém sklepě nebo u bazénu.
Další opatření:
Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými přístroji a přívodní elektrickou šňůru zapojujte pouze do odpovídajících elektrických zásuvek. **Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů, které k tomu nejsou originálně určeny, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zař zení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem.**

Prohlášení o shodě:
Tímto INTELEK.CZ s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení Power 2 USB je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: www.iget.eu. Záruční lhůta je na produkt 24 měsíců, pokud není stanovena jinak. Toto zařízení lze používat v následujících zemích, viz. tabulka níže.

RoHS:
Tento přístroj splňuje požadavky o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (nařízení vlády č. 481/2012 Sb., které bylo novelizováno nařízením vlády č. 391/2016 Sb.) a tím i požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Prohlášení k RoHS lze stáhnout na webu www.iget.eu.

Výhradní výrobce/dovozce produktů iGET pro EU: INTELEK.CZ s.r.o., Vedení společnosti: Olivova 2096/4, 11000 Praha - Nové Město, CZ, Pobočka: Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ, WEB: http://www.iget.eu, SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk, Copyright© 2022 INTELEK.CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Omezení používání Wi-Fi: Itálie – podmínky používání WiFi sítě popisuje tzv. Kodex elektronické komunikace, Norsko - omezení v pásmu 2,4 GHz se týká pouze plochy v okolí 20 km od osady Ny-Ålesund.

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	GB	IS	LI
NO	CH	BG	HR	RU	RO	FR	SE	LU	TR		

IT
NO

iGET

HOME Power 2 USB - DE / AT -



Dankeschön
Vielen Dank, dass Sie die intelligente Steckdose mit USB-Anschlüssen gekauft haben
Inhalt des Pakets
1x HOME Power 2 USB
1x Benutzerhandbuch

Funktionsdiagramm
1) Intelligente Steckdose
2) USB-Anschlüsse
3) Elektrische Steckdosen
4) Einschaltknopf
5) Stecker

Spezifikationen

Stromversorgung: AC 230-250V~ 50-60Hz
Maximale Leistung: 3680 W
Stromstärke an einer Steckdose: 16 A
Max. current: 16 A
USB-Gesamtausgang: DC 5V 2.4A max.
Einzelner USB-Ausgang: DC 5V 2.4A max.
Ports: 2x USB, 1x AC
Betriebstemperatur : 0-35°C
Lagertemperatur: -10°C - +40°C
Luftfeuchtigkeit im Betrieb : 5% - 65%
WLAN-Spezifikation Standard:
802.11 b/g/n,
WEP/WPA/WPA2,
2412 – 2472 MHz, Max.
Sendeleistung: 802.11b: +18dBm, 802.11g: +16dBm, 802.11n(20MHz): +14dBm, Kanal: 1-13

Herunterladen und Registrierung

Scannen Sie den QR-Code, um die " iGET HOME " APP herunterzuladen. Oder suchen Sie "iGET HOME" im Apple Store oder Google Play, um die APP zu installieren.

Android iOS

Wie verbindet man WiFi?

Schritt 1: Herunterladen und Registrierung

Scannen Sie den QR-Code, um die " iGET HOME " APP herunterzuladen. Oder suchen Sie "iGET HOME" im Apple Store oder Google Play, um die APP zu installieren.
Öffnen Sie die "iGET HOME" APP, tippen Sie auf "Registrieren", um ein Konto mit Ihrer Telefonnummer oder E-Mail zu erhalten. Melden Sie sich bei der APP an.

Schritt 2: Geräte im einfachen Modus hinzufügen (empfohlen)

Stellen Sie sicher, dass Ihr Smart Socket eingeschaltet ist
Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon mit Ihrem Wi-Fi verbunden ist
Drücken Sie die Einschalttaste für mehr als 5 Sekunden, bis die Anzeige schnell zu blinken beginnt (ca. 2 mal pro Sekunde), dies bedeutet, dass das Gerät bereits konfiguriert ist.
Öffnen Sie Ihre "iGET HOME" APP, tippen Sie auf "+" oben rechts in der APP
Wählen Sie den Gerätetyp aus und tippen Sie auf "Bestätigen Sie das schnelle Blinken der Anzeige". Das Passwort des Wi-Fi-Netzwerks, mit dem Ihr Mobiltelefon verbunden ist, wird abgefragt.
Tippen Sie auf "Bestätigen", um sich mit dem Gerät zu verbinden. Wenn die Meldung "1 Gerät erfolgreich hinzugefügt" erscheint, ist die Verbindung hergestellt und Ihr Gerät wird in Ihrer APP-Liste aufgeführt.

Steuern Sie Ihren Mini Smart Plug über iGET HOME APP jederzeit und überall (stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon und Mini Smart Plug mit dem Netzwerk verbunden sind), Weitere Funktionen, die Sie genießen können, finden Sie in der APP-Schnittstelle.

Schritt 3: Teilen Sie Ihre Geräte mit Ihren Freunden oder Ihrer Familie, nachdem Sie Ihre Geräte erfolgreich hinzugefügt haben.



Kurzanleitung zur Verwendung von Amazon Echo
Bevor Sie Amazon Echo verwenden, um Ihre Geräte zu steuern, stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Bedingungen erfüllen.
√ .Amazon Alexa APP und Konto
√ .Ein Echo-Gerät, einschließlich Echo, Echo Dot und Echo Tap
√ .Smart Plug
Melden Sie sich mit dem iGET HOME-Konto an, fügen Sie das Gerät hinzu und ändern Sie den Namen in ein leicht erkennbares Wort oder einen Satz, wie z. B. "Bedroom Plug" "Plug1" usw.
Echo mit Amazon Alexa App einrichten
Melden Sie sich mit Ihrem Amazon-Konto an.
Tippen Sie auf die Startseite oben links, tippen Sie auf "Einstellungen" und "Ein neues Gerät einrichten".
Wählen Sie ein Echo-Gerät aus, drücken Sie lange auf die Punkttaste, bis das orangefarbene Licht aufleuchtet und tippen Sie auf "Weiter".
Wählen Sie Ihr Wi-Fi-Netzwerk und verbinden Sie es gemäß den Anweisungen mit Ihrem Gerät. Dies kann einige Minuten dauern. Aktivieren Sie die Skills in der Alexa APP (Hinweis: Wenn zuvor ein iGET HOME-Konto verknüpft wurde, können Sie es direkt verwenden oder Sie können auch auf "Skills deaktivieren" tippen, um es zu entfernen)
Tippen Sie auf die Startseite oben links, wählen Sie "Skills".
Suchen Sie "iGET HOME" und wählen Sie "iGET HOME".
Tippen Sie auf "Skills aktivieren", um den iGET HOME Skill zu aktivieren, Sie werden dann zur Seite mit dem Kontolink weitergeleitet. Geben Sie Ihr iGET HOME-Konto und Ihr Passwort ein und vergessen Sie nicht, das Land/die Region auszuwählen, zu dem/der Ihr Konto gehört.
Tippen Sie auf "Jetzt verknüpfen", um Ihr iGET HOME-Konto zu verknüpfen.
Verlassen Sie die Seite, wenn "Alexa wurde erfolgreich mit iGET HOME verknüpft" angezeigt wird.
Steuern Sie Ihr Smart-Gerät über Echo (Echo muss Ihre Smart-Geräte vor der Steuerung erkennen)
Sie können Echo sagen: "Alexa, Geräte entdecken", oder Sie können auch auf der APP auf "Geräte entdecken" tippen, um die intelligenten Geräte zu entdecken.
Die entdeckten Geräte werden in der Liste angezeigt. (Hinweis: Jedes Mal, wenn Sie den Namen der Geräte in der iGET HOME App ändern, muss Echo die Geräte vor der Steuerung neu entdecken)
Jetzt können Sie Ihre intelligenten Geräte über Echo steuern. Sie können folgende Befehle verwenden, um sie zu steuern. (z.B., Plug1):
√ . Alexa, schalte den Stecker1 ein/aus
√ . Alexa, schalte den Stecker nach 5mins ein

Kurzanleitung zur Verwendung von Google Home
Melden Sie sich mit dem iGET HOME-Konto an, fügen Sie das Gerät hinzu und ändern Sie den Namen in ein leicht erkennbares Wort oder einen Satz, wie z. B. "Bedroom Plug" "Plug1" usw.
Google Home mit der Google Home APP einrichten
Vergewissern Sie sich, dass Ihr Google Home mit Strom versorgt ist.
Öffnen Sie die Google Home-App, indem Sie auf das App-Symbol auf Ihrem Mobilgerät tippen.
Tippen Sie auf "AKZEPTIEREN", um den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie zuzustimmen. Erlauben Sie der Google Home-App, auf den Gerätestandort zuzugreifen, um Geräte in der Nähe zu finden und einzurichten.
Tippen Sie auf "ANMELDEN" und wählen Sie ein Google-Konto, mit dem Sie bereits auf Ihrem Mobilgerät angemeldet sind. Oder folgen Sie den Anweisungen, um sich mit einem neuen Google-Konto anzumelden.
Die Google Home-App scannt in der Nähe befindliche Geräte, die mit Strom versorgt werden und bereit für die Einrichtung sind. Tippen Sie auf "EINRICHTEN", um Ihr Google Home einzurichten.
Wenn die Google Home-App erfolgreich mit dem Google Home-Gerät verbunden ist, tippen Sie auf "PLAY TEST SOUND". Wenn Sie den Testton gehört haben, tippen Sie auf "I HEARD IT".
Wählen Sie den Raum (z. B. Wohnzimmer), in dem sich Ihr Google Home befindet. Dies hilft Ihnen, das Gerät zu identifizieren, wenn Sie eine Verbindung herstellen möchten. Wählen Sie das Wi-Fi-Netzwerk, das Sie mit Ihrem Google Home verbinden möchten. Tippen Sie auf "OK", um automatisch das Passwort für dieses Netzwerk auf diesem Gerät abzurufen, dann wird das Passwort in das Passwortfeld eingefügt. Sie können Ihr Passwort auch manuell eingeben. Tippen Sie dann auf "WEITER".
Google Home versucht nun, eine Verbindung mit dem angegebenen Wi-Fi-Netzwerk herzustellen. Wenn Google Home erfolgreich mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist, tippen Sie auf "WEITER".
Damit der Google-Assistent Ihre Fragen beantworten und Ihnen ein personalisiertes Erlebnis bieten kann, müssen Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden und dann auf "ANMELDEN" tippen. Wählen Sie das Google-Konto, das Sie mit Ihrem Google Home-Gerät verknüpfen möchten, und tippen Sie dann auf "WEITER ALS XXX". Geben Sie die Adresse ein, an der dieses Google Home-Gerät installiert ist, und wählen Sie Ihren Standard-Musikdienst aus.
Tippen Sie auf "TUTORIAL ÜBERGEHEN", um die Einrichtung abzuschließen. Sie können auch auf "WEITER" tippen, um das Google Home-Tutorial anzusehen.

iGET HOME-Konto mit Home Control verknüpfen
ACHTUNG: Aufgrund eines bekannten Fehlers in der Google Home-App können Sie nur ein Google-Konto zur Steuerung der Home Control-Aktion" verwenden. Wenn Sie sich in der Google Home-App mit mehreren Google-Konten anmelden, können Kontrollprobleme auftreten.
Steuern Sie Ihre intelligenten Geräte über Google Home
Jetzt können Sie Ihre intelligenten Geräte über Google Home steuern. Také Smart Plug als Beispiel, die unterstützten Sprachbefehle sind wie folgt:
√ . Ok Google, schalte den Smart Plug ein/aus.
√ . Ok Google, schalte den Smart Plug nach 5 Minuten ein.

Sicherheitshinweise, Deklaration

Vermeiden Sie die Exposition gegenüber magnetischen Feldern.
Halten Sie das Gerät von medizinischen Geräten fern. Vermeiden Sie extreme Temperaturen (-30°C, +50°C). Halten Sie das Gerät trocken. Wenden Sie sich in solchen Fällen bitte an den autorisierten Service oder Ihren Händler: Feuchtigkeit ist in das Gerät eingedrungen. Das Gerät ist mechanisch beschädigt.
Das Gerät ist stark überhitzt. 1)Für den Hausgebrauch: Das angegebene Symbol (durchgestrichene Mülltonne) auf dem Produkt oder auf Begleitpapieren bedeutet, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Um eine ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts zu gewährleisten, geben Sie es an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle ab, wo es kostenlos entgegengenommen wird. Die korrekte Entsorgung dieses Produkts trägt dazu bei, wertvolle natürliche Ressourcen zu schonen und mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch unsachgemäße Entsorgung von Abfällen verursacht werden könnten. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder die nächste Sammelstelle. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Abfälle kann gemäß den nationalen Vorschriften geahndet werden. Informationen für Benutzer zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (Unternehmens- und Geschäftsgebrauch): Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten erhalten Sie von Ihrem Händler oder Distributor. Benutzerinformationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten in anderen Ländern außerhalb der EU: Das oben genannte Symbol (durchgestrichene Mülltonne) gilt nur in den Ländern der EU. Informationen zur fachgerechten Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten erhalten Sie bei Ihrer Behörde oder Ihrem Händler. Alles wird durch das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Produkten, Verpackungen oder in Drucksachen ausgedrückt. Stellen Sie den Anspruch auf Garantiereparatur des Gerätes bei Ihrem Händler. Wenden Sie sich bei technischen Fragen oder Problemen an Ihren Händler. Befolgen Sie die Regeln für das Arbeiten mit elektrischen Geräten. Der Benutzer darf das Gerät nicht zerlegen oder Teile davon ersetzen. Beim Öffnen oder Entfernen der Abdeckungen besteht die Gefahr eines Stromschlags. Bei unsachgemäßem Zusammenbau und anschließendem Anschluss sind Sie außerdem einem Stromschlag ausgesetzt.

Konformitätserklärung:
Gesellschaft INTELEK.CZ s.r.o. erklärt hiermit, dass alle Power 2 USB-Geräte den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf dieser Website www.iget.eu verfügbar.
Die Gewährleistungsfrist des Produkts beträgt 24 Monate, sofern nicht anders angegeben.
RoHS:
Die im Gerät verwendeten Komponenten erfüllen die Anforderungen zur Beschränkung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten gemäß Richtlinie 2011/65/EU. Die RoHS-Erklärung kann unter heruntergeladen werden www.iget.eu.
Betrieb von Funkanlagen:
CZ: Dieses Funkgerät kann in der Tschechischen Republik unter den allgemeinen Genehmigungen betrieben werden VO-R / 1 / 05.2018-2 und VO-R / 12 / 09.2010-12.
SK: Diese Funkanlage kann unter den Allgemeinen Genehmigungen VPR - 07/2014, VPR - 02/2018 und VPR - 35/2012 betrieben werden. Exklusiver Importeur/Produzent von iGET-Produkten in die EU:
INTELEK.CZ s.r.o.,
Hauptsitz: Olivova 2096/4, 11000 Praha - Nové Město, CZ, Niederlassung: Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ, http://www.iget.eu
UNTERSTÜTZUNG: http://www.iget.eu/helpdesk
Copyright © 2022 INTELEK.CZ s.r.o.,
Alle Rechte vorbehalten.
Italien - Die Bedingungen für die Nutzung des WiFi-Netzwerks sind im sogenannten Electronic Communications Code beschrieben. Norwegen – Die 2,4-GHz-Beschränkung gilt nur für das Gebiet 20 km von der Kolonie Ny-Ålesund entfernt.

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	GB	IS	LI
NO	CH	BG	HR	RU	RO	FR	SE	LU	TR		

IT
NO

iGET

HOME Power 2 USB - EN -



Thank you
Thank you purchasing the HOME Power 2 USB.

Package contents
1x HOME Power 2 USB
1x User manual

Funkční schéma
1) Power 2 USB
2) USB ports 2x
3) Electrical outlets
4) Power button
5) Electrical plug

Technical parameters

Power supply: AC 230-250V~ 50-60Hz
Max. power: 3680 W
Max. current: 16 A
Total USB output: DC 5V 2.4A max.
Each USB port: DC 5V 2.4A max.
Ports: 2x USB, 1x AC
Operation temperature: 0-35°C
Storage temperature: -10°C - +40°C
Humudity in operation: 5% - 65%
Wi-Fi specification:
802.11 b/g/n,
WEP/WPA/WPA2,
2412 – 2472 MHz, max. transmitting power: 802.11b: +18dBm, 802.11g: +16dBm, 802.11n(20MHz): +14dBm, Channels: 1-13

Downloading APP iGET HOME

Scan the QR code to download " iGET HOME " APP.
Or Search "iGET HOME" in Apple store or Google Play to install the APP.

Android iOS

How to Connect Wi-Fi?

Step 1: Download & Registration
Scan the QR code to download " iGET HOME " APP. Or Search "iGET HOME" in Apple store or Google Play to install the APP.

Open the "iGET HOME" APP, tap "Register" to get an account with your phone number or E-mail. Sign in the APP.

Step 2: Add Devices

Make sure your Smart Socket is powered on.

Make sure your mobile phone is connected to your Wi-Fi.

Press the power button for more that 5 seconds until the indicator begin to flash quickly (about 2timers/second), this means the device is already for configuration.

Open your "iGET HOME" APP, tap "+" on the top right of the APP.

Select Device Type, tap "confirm indicator rapidly blink". It will fetch the password of the Wi-Fi network your mobile phone connected.

Tap "Confirm" to connect to the device, when it appears "successfully add 1device" , then the connection is completed and your devices is listed in your APP list.

Control your smart plug via iGET HOME APP anytime and anywhere (make sure your mobile phone and smart Plug are all connected to the network), More functions you will enjoy refer to the APP interface.

Step 3: Share your device in APP
Share your devices with your friend or family after you add your devices successfully.



Quick Guide of Using Amazon Echo
Before using Amazon Echo to control your devices, make sure you meet the following conditions.
√ .Amazon Alexa APP and account
√ .An Echo device, including Echo, Echo Dot and Echo Tap
√ .Smart Plug
Sign in with iGET HOME account, add the device, then change the name to easily recognized word or phrase, like "Bedroom Plug" "Plug1" etc.
Set up Echo with Amazon Alexa App
Sign in with Amazon account
Tap the Homepage on the top left, tap "Settings" and "Set up a new device".
Select an Echo device, long press the dot button until the orange light shows up and tap "Continue".
Select your Wi-Fi network and connect it to your device according to the instructions. This may take several minutes.
Enable the skills in Alexa APP (Note: If a iGET HOME account has been linked before, you can use it directly, or you can also tap "Disable skills" to remove it)
Tap the Homepage on the top left, Select "Skills"
Search "iGET HOME" and select "iGET HOME"
Tap "Enable Skills" to enable the iGET HOME Skill, you will be redirected to the account link page
Type your iGET HOME account and password, do not forget to select the country/region where your account belongs to.
Tap "Link Now" to link your iGET HOME account
Leave the page when "Alexa has been succesfully linked with iGET HOME" shows up.
Control your smart device through Echo (Echo need to discover your smart devices before the control)
You can say "Alexa, discover devices" to Echo, or you can also Tap "Discover devices" on APP to discover the smart devices.
Discovered devices will be shown in the list. (Note: Every time you change the name of devices on iGET HOME App, Echo must re-discover devices before the control)
Now you can control your smart devices through Echo. You can use following commands to control them. (e.g., Plug1):√ . Alexa, turn on/off the Plug1, √ . Alexa, turn on the plug after 5mins

Quick Guide of using Google Home
Sign in with iGET HOME account, add the device, then change the name to a easily recognized word or phrase, like "Bedroom Plug" "Plug1"etc.
Set up Google Home with Google Home APP
Make sure your Google Home is energized.
Open the Google Home app by tapping the app icon on your mobile device.
Tap "ACCEPT" to agree to the Terms of Service and Privacy Policy. Allow Google Home app to access the device location to discover and set up nearby devices.
Tap "SIGN IN", choode one Google account that you already logged in on your mobile device. Or follow the instructions to sign in with a new Google account.
The Google Home app scans nearby devices that are energized and are ready to set up. Tap "SET UP" to set up your Google Home.
When Google Home app is successfully connected to the Google Home device, tap „PLAY TEST SOUND", it will play a test sound to confirm you are connected to the right device. If you heard the test sound, tap "I HEARD IT".
Select the Room (ex Living Room) where your Google Home is located. This helps you identify the device when you want cast to it. Choose the Wi-Fi network you want to connect to your Google Home. To automatically fetch the password for this network on this device, tap "OK", then the password will populate in the password field. You can also manually enter your password. Then tap "CONTINUE".
Google Home will now attempt to connect to the provided Wi-Fi network. When Google Home is successfully connected to your Wi-Fi network, tap "CONTINUE".
In order for the Google assistant to answer your questions and to enjoy a personalized experience, you must sign into your Google account, then tap "SIGN UP". Choose the Google account you want to link to your Google Home device, then tap "CONTINUE AS XXX". Enter the address where this Google Home is installed, and select your default music service.
Tap "SKIP TUTORIAL" to finish the setup. You can also tap 'CONTINUE' to watch the Google Home tutorial.

Link iGET HOME account in Home Control
ATTENTION: Due to the Google Home app's known bug, you could only use one Google account to control "Home Control Action". If you sign in Google Home app with several Google accounts, control problems may occur.
Control your smart devices through Google Home
Now you can control your smart devices through Google Home. Také Smart Plug as the example, the supported voice commands are as below:
√ . Ok Google, turn on/off the smart plug.
√ . Ok Google, turn on the smart plug after 5mins

Safety precutions, declaration

Avoid exposure to magnetic fields.
Keep the device away from medical devices. Avoid extreme temperatures (-30°C, +50°C). Keep the device dry.
If such cases may occur, please, contact the authorized service or your distributor: Moisture got into the device.
The device is mechanically damaged.
The device is extremely overheated.
1)For household use: The given symbol (crossed-out wheeled bin) on the product or at accompanying documents means that used electrical and electronic products should not disposed of with household waste. To ensure proper disposal of the product, hand it over to a designated collection point, where it will be accepted free of charge. The correct disposal of this product will help to save valuable natural resources and prevent any potential negative impacts on the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate disposal of wastes. For more details, please, contact your local authorities or the nearest collection point. The improper disposal of this waste can be penalized in accordance with national regulations. Information for users to disposal of electrical and electronic devices (corporate and business use): For proper disposal of electrical and electronic devices, ask for details from your dealer or distributor. Information for users to disposal of electrical and electronic devices in other countries outside EU: The above mentioned symbol (crossed-out wheeled bin) is valid only in the countries of EU. For proper disposal of electrical and electronic devices, ask for details from your authorities or dealer. All is expressed by the symbol of crossed-out wheeled bin on product, packaging or in printed materials. Set up the claim for warranty repair of device at your dealer. If you have technical questions or problems, contact your dealer. Follow the rules for working with electrical equipment. The user may not dismantle the device or replace any part of this. Opening or removing the covers poses the risk of electric shock. In case of incorrect reassembly and subsequent connection you are also exposed to electric shock.

Declaration of Conformity:
Company INTELEK.CZ s.r.o. hereby declares that all Power 2 USB devices are in compliance with essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available on this website www.iget.eu.
The warranty period of the product is 24 months, unless stated otherwise.
RoHS:
The components used in the device meet the requirements on the restriction of hazardous substances in electrical and electronic devices in accordance with Directive 2011/65/EU. The RoHS declaration can be downloaded from www.iget.eu.
Operation of radio equipment:
CZ: This radio equipment can be operated in the Czech Republic under the General Authorizations VO-R / 1 / 05.2018-2 and VO-R / 12 / 09.2010-12.
SK: This radio equipment can be operated under General Authorizations VPR - 07/2014, VPR - 02/2018 and VPR - 35/2012.
Exclusive importer/producer of iGET products to EU:
INTELEK.CZ s.r.o.,
Headquarters: Olivova 2096/4, 11000 Praha - Nové Město, CZ, Branch: Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ, http://www.iget.eu
SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk
Copyright © 2022 INTELEK.CZ s.r.o.,
All rights reserved.
Italy - The conditions for using the WiFi network are described in the so-called Electronic Communications Code. Norway - The 2.4 GHz limitation applies only to the area 20 km from colony of Ny-Ålesund.

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	GB	IS	LI
NO	CH	BG	HR	RU	RO	FR	SE	LU	TR		

IT
NO

正面

iGET

HOME Power 2 USB - HU -



Köszönöm
Köszönjük, hogy megvásárolta az intelligens konnektorokat usb portokkal

A csomag tartalma
1x HOME Power 2 USB
1xHasználati útmutató

Funkció diagram
1) Power 2 USB
2) USB portok
3) Elektromos konnektorok
4) Bekapcsoló gomb
5) Dugó

Műszaki adatok

Tápegység: AC 230-250V~ 50-60Hz
Maximális teljesítmény : 3680 W
Egyetlen kimeneti áram : 16 A
USB Teljes kimenet : DC 5V 2.4A max.
Egyetlen USB kimenet: DC 5V 2.4A max.
Portok : 2x USB, 1x AC
Működési hőmérséklet : 0-35°C
Tárolási hőmérséklet : -10°C - +40°C
Páratartalom működés közben: 5% - 65%
WLAN specifikáció Szabvány:
802.11 b/g/n,
WEP/WPA/WPA2,
2412 – 2472 MHz, Max. Átviteli teljesítmény: max: 802.11b: +18dBm, 802.11g: +16dBm, 802.11n(20MHz): +14dBm, Csatorna: 1-13

Letöltés és regisztráció

Szkennelje be a QR kódot az " iGET HOME " APP letöltéséhez. Vagy keressen rá a "iGET HOME" kifejezésre az Apple Store-ban vagy a Google Play-ben az APP telepítéséhez.

Android iOS

Hogyan csatlakoztatható a Wi-Fi?

1. lépés: Letöltés és regisztráció
Szkennelje be a QR kódot az " iGET HOME " APP letöltéséhez. Vagy keressen rá a "iGET HOME" kifejezésre az Apple Store-ban vagy a Google Play-ben az APP telepítéséhez.
Nyissa meg az "iGET HOME" APP-ot, koppintson a "Regisztráció" gombra, hogy fiókot kapjon telefonszámával vagy e-mail címével. Jelentkezzen be az APP-be.

2. lépés: Eszközök hozzáadása egyszerű módban (Ajánlom)

Győződjön meg róla, hogy az intelligens aljzat be van kapcsolva
Győződjön meg róla, hogy a mobiltelefonja csatlakozik a Wi-Fi-hez
Nyomja meg a bekapcsológombot több mint 5 másodpercig, amíg a kijelző gyorsan villogni nem kezd (kb. 2 alkalommal/másodperc), ez azt jelenti, hogy az eszköz már konfigurálható.
Nyissa meg az "iGET HOME" APP-ot, koppintson a "+" gombra az APP jobb felső részén.
Válassza ki az Eszköz típusát, koppintson a "kijelző gyors villogásának megerősítése" lehetőségre. Ez lekérdezi a mobiltelefonja által csatlakoztatott Wi-Fi hálózat jelszavát.
Koppintson a "Megerősítés" gombra a készülékhez való csatlakozáshoz, amikor megjelenik a "successfully add 1device" , akkor a kapcsolat befejeződött és az eszközök szerepelnek az APP listájában.

Vezérelje a Mini Smart Plug-ot a iGET HOME APP-on keresztül bármikor és bárhol.
(győződjön meg róla, hogy a mobiltelefonja és a Mini Smart Plug mindegyike csatlakozik a hálózathoz), További funkciókat élvezni fog, lásd az APP felületét.
3. lépés: Ossza meg eszközeit barátjával vagy családjával, miután sikeresen hozzáadta eszközeit.



Gyors útmutató az Amazon Echo használatához
Mielőtt az Amazon Echo-t használná az eszközök vezérlésére, győződjön meg róla, hogy megfelel a következő feltételeknek.
√ .Amazon Alexa APP és fiók
√ .Echo készülék, beleértve az Echo, Echo Dot és Echo Tap készülékeket is
√ .Smart Plug
Jelentkezzen be a iGET HOME fiókkal, adja hozzá az eszközt, majd változtassa meg a nevét könnyen felismerhető szóra vagy kifejezésre, mint például "Bedroom Plug" "Plug1" stb.
Az Echo beállítása az Amazon Alexa alkalmazással
Jelentkezzen be az Amazon fiókkal
Koppintson a bal felső sarokban lévő honlapra, majd a "Beállítások" és az "Új eszköz beállítása" lehetőségre.
Válasszon ki egy Echo készüléket, nyomja meg hosszan a pont gombot, amíg a narancssárga fény fel nem világít, majd koppintson a "Folytatás" lehetőségre.
Válassza ki a Wi-Fi hálózatot, és csatlakoztassa a készülékhez az utasításoknak megfelelően. Ez több percet is igénybe vehet.
Engedélyezze a készségeket az Alexa APP-ban (Megjegyzés: Ha korábban már összekapcsolt egy iGET HOME fiókot, akkor közvetlenül használhatja azt, vagy a "Készségek letiltása" lehetőségre koppintva eltávolíthatja azt).
Koppintson a bal felső sarokban lévő honlapra, válassza ki a "Skills" (készségek) lehetőséget.
Keressen rá az "iGET HOME" kifejezésre és válassza ki az "iGET HOME" lehetőséget
Érintse meg a "Készségek engedélyezése" lehetőséget az iGET HOME készség engedélyezéséhez, a rendszer átirányítja a fiókkapcsolat oldalára.
Írja be iGET HOME fiókját és jelszavát, ne felejtse el kiválasztani az országot/régiót, ahová fiókja tartozik.
Az iGET HOME fiók összekapcsolásához koppintson a "Link Now" gombra.
Hagyja el az oldalt, amikor megjelenik a "Alexa sikeresen összekapcsolódott az iGET HOME-mal" felirat.
Vezérelje intelligens eszközét az Echón keresztül (az Echónak a vezérlés előtt fel kell fedeznie az intelligens eszközöket).
Mondhatja az Echónak, hogy "Alexa, fedezd fel az eszközöket", vagy az intelligens eszközök felfedezéséhez megérintheti az APP-on az "Eszközök felfedezése" lehetőséget.
A felfedezett eszközök megjelennek a listában. (Megjegyzés: Minden alkalommal, amikor megváltoztatja az eszközök nevét az iGET HOME App-on, az Echo készülékeknek újra fel kell fedezniük az eszközöket a vezérlés előtt)
Most már vezérelheti okos eszközeit az Echón keresztül. A következő parancsokkal vezérelheti őket. (pl. Plug1):
√ . Alexa, kapcsold be/ki a Plug1-et.
√ . Alexa, kapcsold be a dugót 5 perc múlva.

Gyors útmutató a Google Home használatához
Jelentkezzen be az iGET HOME fiókkal, adja hozzá az eszközt, majd változtassa meg a nevét egy könnyen felismerhető szóra vagy kifejezésre, például "Bedroom Plug" "Plug1 "stb.
A Google Home beállítása a Google Home APP segítségével
Győződjön meg róla, hogy a Google Home be van kapcsolva.
Nyissa meg a Google Home alkalmazást a mobileszközén az alkalmazás ikonjára koppintva.
Érintse meg az "ELFOGADÁS" gombot a Felhasználási feltételek és az Adatvédelmi irányelvek elfogadásához.
Engedélyezze a Google Home alkalmazásnak, hogy hozzáférjen a készülék helyéhez a közelben lévő eszközök felderítéséhez és beállításához.
Koppintson a "BEJELENTKEZÉS" lehetőségre, válasszon ki egy olyan Google-fiókot, amelybe már bejelentkezett a mobileszközén. Vagy kövesse az utasításokat egy új Google-fiókkal való bejelentkezéshez.
A Google Home alkalmazás beolvassa a közelben lévő eszközöket, amelyek be vannak kapcsolva és készen állnak a beállításra. A Google Home beállításához koppintson a "BEÁLLÍTÁS" gombra.
Ha a Google Home alkalmazás sikeresen csatlakozott a Google Home készülékhez, koppintson a "PLAY TEST SOUND" (TESZTHANGJÁTÉK) lehetőségre, a készülék egy teszthangot fog lejátszani, hogy megerősítse, hogy a megfelelő készülékhez csatlakozott. Ha meghallotta a teszthangot, koppintson a "I HEARD IT" lehetőségre.
Válassza ki a szobát (pl. Nappali), ahol a Google Home készülék található. Ez segít beazonosítani az eszközt, amikor önteni szeretne rá. Válassza ki a Google Home-hoz csatlakoztatni kívánt Wi-Fi hálózatot. Ahhoz, hogy automatikusan lekérje a hálózat jelszavát ezen az eszközön, koppintson az "OK" gombra, majd a jelszó felugrik a jelszó mezőbe. A jelszót manuálisan is megadhatja. Ezután koppintson a "FOLYTATÁS" gombra.
A Google Home most megpróbál csatlakozni a megadott Wi-Fi hálózathoz. Ha a Google Home sikeresen csatlakozott a Wi-Fi hálózathoz, koppintson a "FOLYTATÁS" gombra.
Ahhoz, hogy a Google asszisztens válaszolhasson a kérdéseire, és személyre szabott élményben részesülhessen, be kell jelentkeznie a Google-fiókjába, majd koppintson a "BEJELENTKEZÉS" gombra. Válassza ki azt a Google-fiókot, amelyet a Google Home eszközéhez kíván kapcsolni, majd koppintson a "FOLYTATÁS, AMIKÉNT XXX" lehetőségre. Adja meg azt a címet, ahol ez a Google Home telepítve van, és válassza ki az alapértelmezett zeneszolgáltatást.
A beállítás befejezéséhez koppintson a "SKIP TUTORIAL" lehetőségre. A Google Home oktatóanyag megtekintéséhez a "FOLYTATÁS" gombra is koppinthat.

Az iGET HOME fiók összekapcsolása az Otthoni vezérlésben
FIGYELEM: A Google Home alkalmazás ismert hibája miatt csak egy Google-fiókot használhatott a "Home Control Action" vezérléséhez. Ha több Google fiókkal jelentkezik be a Google Home alkalmazásba, ellenőrzési problémák léphetnek fel.
Vezérelje intelligens eszközeit a Google Home-on keresztül
Mostantól a Google Home alkalmazáson keresztül vezérelheti okoseszközeit. A Také Smart Plug példaként a támogatott hangparancsok az alábbiak:
√ . Ok Google, kapcsolja be/kikapcsolja az intelligens dugót.
√ . Ok Google, 5 perc múlva kapcsolja be az intelligens dugót.

Biztonsági intézkedések
Kerülje a mágneses mezőknek való kitettséget. Tartsa távol a készüléket az orvosi eszközöktől. Kerülje a szélsőséges hőmérsékletet (-30 ° C, +50 ° C). Tartsa szárazon a készüléket.
Ilyen esetekben forduljon a hivatalos szervizhez vagy a forgalmazóhoz: Nedvesség került a készülékbe. A készülék mechanikailag sérült.
A készülék rendkívül túlmelegedett.
1) Háztartási használatra: A terméken vagy a kísérő dokumentumokon szereplő szimbólum (áthúzott kerekes kukák) azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. A termék megfelelő ártalmatlanítása érdekében adja le egy kijelölt gyűjtőhelyre, ahol azt ingyenesen átveszik. A termék helyes ártalmatlanítása segít értékes természeti erőforrások megtakarításában, és megakadályozza a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív hatásokat, amelyeket egyébként a hulladékok nem megfelelő ártalmatlanítása okozhat. További részletekért forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. E hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően büntethető. Tájékoztatás a felhasználók számára az elektromos és elektronikus eszközök (vállalati és üzleti célú) ártalmatlanításához: Az elektromos és elektronikus eszközök megfelelő ártalmatlanításához kérjen részleteket a kereskedőjétől vagy forgalmazójától. Információk a felhasználók számára, hogy elektromos és elektronikus eszközöket dobjanak ki az EU-n kívüli más országokban: A fent említett szimbólum (áthúzott kerekes szemetes) csak az EU országaiban érvényes. Az elektromos és elektronikus eszközök megfelelő ártalmatlanításához kérjen információt a hatóságoktól vagy a kereskedőtől. Mindent az áthúzott kerekes szemetes szimbólum fejez ki a terméken, a csomagoláson vagy a nyomtatott anyagokban. Állítsa be a készülék garanciális javítási igényét a kereskedőnél. Ha technikai kérdése vagy problémája van, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval. Kövesse az elektromos berendezésekkel való munkavégzés szabályait. A felhasználó nem szerelheti szét a készüléket, és nem cserélheti ki annak bármely részét. A fedelek kinyitása vagy eltávolítása áramütés kockázatát hordozza magában. Helytelen összeszerelés és későbbi csatlakoztatás esetén áramütésnek is kitett.

Megfelelőségi nyilatkozat:
Vállalat INTELEK.CZ s.r.o. kijelenti, hogy minden Power 2 USB eszköz megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege ezen a honlapon érhető el
www.iget.eu.
A termék jótállási ideje 24 hónap, hacsak másképp nincs feltüntetve.
RoHS:
A készülékben használt alkatrészek megfelelnek a 2011/65/EU irányelvvel összhangban az elektromos és elektronikus eszközökben található veszélyes anyagok korlátozására vonatkozó követelményeknek. Az RoHS nyilatkozat innen tölthető le www.iget.eu.
A rádióberendezések működése:
CZ: Ez a rádióberendezés Csehországban az általános felhatalmazások alapján működtethető
VO-R / 1 / 05.2018-2 és VO-R / 12 / 09.2010-12.
SK: Ez a rádióberendezés a VPR - 07/2014, a VPR - 02/2018 és a VPR - 35/2012 általános engedélyek alapján működtethető.
Az iGET termékek kizárólagos importőre/gyártója az EU -ba: INTELEK.CZ s.r.o.,
Székhely: Olivova 2096/4, 11000 Praha - Nové Město, Fióktelep: Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ, http://www.iget.eu
TÁMOGATÁS: http://www.iget.eu/helpdesk
Copyright © 2022 INTELEK.CZ s.r.o.,
Minden jog fenntartva.
Ez az eszköz a következő országokban használható:
A WiFi használatára vonatkozó korlátozások:
Olaszország - A WiFi hálózat használatának feltételeit az úgynevezett elektronikus hírközlési kódex írja le. Norvégia - A 2,4 GHz -es korlátozás csak a Ny -Ålesund kolóniától 20 km -re lévő területre vonatkozik.

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	GB	IS	LI
NO	CH	BG	HR	RU	RO	FR	SE	LU	TR		

IT
NO

iGET

HOME Power 2 USB - PL -





Dziękujemy
Dziękujemy za zakup inteligentnego gniazda zasilania z portami USB.

Zawartość opakowania
1xSmart Power Socket
1xPodręcznik użytkownika
Schemat działania
1) Power 2 USB
2) Porty USB
3) Gniazda elektryczne
4) Przycisk zasilania
5) Wtyczka

Specyfikacja
Zasilanie: AC 230-250V~ 50-60Hz
Max. moc: 3680 W
Max. proud: 16 A
Pojedynczy prąd wyjściowy:
DC 5V 2.4A max.
USB Wyjście całkowite:
DC 5V 2.4A max.
Pojedyncze wyjście USB: 2.4A max
Porty: 2 USB / 1 gniazdo AC
Temperatura pracy: 0-35°C
Temperatura przechowywania:
-10°C - +40°C
Wilgotność podczas pracy:
5% - 65%
Specyfikacja Wi-Fi:
Standard: 802.11 b/g/n
Szyfrowanie: WEP/WPA/WPA2
Zakres częstotliwości: 2412 - 2472 MHz m.
Moc nadawania:
802.11b: +18dBm
802.11g: +16dBm
802.11n(20MHz): +14dBm
Kanał: 1-13

Pobieranie iGET HOME

Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację "iGET HOME". Lub wyszukaj "iGET HOME" w Apple store lub Google Play, aby zainstalować aplikację.

Android iOS

Jak podłączyć Wi-Fi?

Krok 1: Pobieranie i rejestracja

Zeskanuj kod QC, aby pobrać aplikację "iGET HOME". Lub wyszukaj "iGET HOME" w Apple store lub Google Play, aby zainstalować aplikację.
Otwórz "iGET HOME" APP, dotknij "Zarejestruj się", aby uzyskać konto z numerem telefonu lub e-mail. Zaloguj się do aplikacji.

Krok 2: Dodaj urządzenia w trybie łatwym (zalecane)

Upewnij się, że Smart Socket jest włączony.

Upewnij się, że telefon komórkowy jest podłączony do Wi-Fi.

Naciśnij przycisk zasilania na dłużej niż 5 sekund, aż wskaźnik zacznie szybko migać

(około 2 razy na sekundę), oznacza to, że urządzenie jest już gotowe do konfiguracji

Otwórz aplikację "iGET HOME", dotknij "+" w prawym górnym rogu aplikacji

Wybierz typ urządzenia, naciśnij "confirm indicator rapidly blink". Zostanie pobrane

hasło sieci Wi-Fi, do której podłączył się Twój telefon komórkowy.

Dotknij "Confirm", aby połączyć się z urządzeniem, gdy pojawi się komunikat "successfully add 1device", wtedy połączenie jest zakończone i urządzenia są wymienione na liście APP.

Krok 3: Udostępnij swoje urządzenia z przyjacielem lub rodziną po dodaniu urządzeń pomyślnie.



Szybki przewodnik korzystania z Amazon Echo
Przed użyciem Amazon Echo do sterowania urządzeniami, upewnij się, że spełniasz następujące warunki.
√ .Amazon Alexa APP i konto
√ .Urządzenie Echo, w tym Echo, Echo Dot i Echo Tap
√ .Smart Plug
Zaloguj się na konto iGET HOME, dodaj urządzenie, a następnie zmień nazwę na łatwo rozpoznawalne słowo lub frazę, np. "Bedroom Plug" "Plug1" itp.
Konfiguracja Echo za pomocą aplikacji Amazon Alexa + Zaloguj się na konto Amazon
Dotknij strony głównej w lewym górnym rogu, dotknij "Ustawienia" i "Ustaw nowe urządzenie".
Wybierz urządzenie Echo, długo naciśnij przycisk kropki, aż pojawi się pomarańczowe światło i dotknij "Kontynuuj".
Wybierz swoją sieć Wi-Fi i połącz ją z urządzeniem zgodnie z instrukcjami. Może to potrwać kilka minut.
Włącz umiejętności w aplikacji Alexa APP (Uwaga: Jeśli konto iGET HOME zostało wcześniej połączone, możesz użyć go bezpośrednio, lub możesz również stuknąć "Wyłącz umiejętności", aby je usunąć) . Stuknij w stronę główną w lewym górnym rogu, wybierz "Skills".
Wyszukaj "iGET HOME" i wybierz "iGET HOME".
Stuknij w "Włącz umiejętności", aby włączyć umiejętność iGET HOME, zostaniesz przekierowany na stronę z linkiem do konta
Wpisz swoje konto iGET HOME i hasło, nie zapomnij wybrać kraju/regionu, w którym znajduje się Twoje konto. Stuknij w "Połącz teraz", aby połączyć swoje konto iGET HOME.
Opuść stronę, gdy pojawi się komunikat "Alexa została pomyślnie połączona z iGET HOME".
Sterowanie urządzeniem inteligentnym przez Echo (Echo musi wykryć urządzenie inteligentne przed rozpoczęciem sterowania)
Możesz powiedzieć "Alexa, odkryj urządzenia" do Echo, lub można również dotknąć "Odkryj urządzenia" na APP, aby odkryć inteligentne urządzenia.
Odkryte urządzenia zostaną wyświetlone na liście. (Uwaga: Za każdym razem, gdy zmieniasz nazwę urządzeń w aplikacji iGET HOME, Echo musi ponownie odkryć urządzenia przed kontrolą)
Teraz można sterować urządzeniami inteligentnymi za pomocą Echo. Możesz użyć następujących komend, aby je kontrolować. (np. Plug1):
√ . Alexa, włącz/wyłącz wtyczkę Plug1
√ . Alexa, włącz wtyczkę po 5 minutach

Skrócona instrukcja obsługi Google Home
Zaloguj się na konto iGET HOME, dodaj urządzenie, a następnie zmień nazwę na łatwo rozpoznawalne słowo lub frazę, np. "Plug do sypialni" "Plug1 "itp.
Konfiguracja Google Home za pomocą Google Home APP
Upewnij się, że Twój Google Home jest włączony.
Otwórz aplikację Google Home, dotykając ikony aplikacji na swoim urządzeniu mobilnym.
Stuknij "ACCEPT", aby wyrazić zgodę na Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności. Zezwól aplikacji Google Home na dostęp do lokalizacji urządzenia, aby odkryć i skonfigurować pobliskie urządzenia.
Stuknij "SIGN IN", wybierz jedno konto Google, na którym jesteś już zalogowany na swoim urządzeniu mobilnym. Lub postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zalogować się przy użyciu nowego konta Google.
Aplikacja Google Home skanuje pobliskie urządzenia, które są pod napięciem i są gotowe do skonfigurowania. Stuknij "SET UP", aby skonfigurować swój Google Home.
Gdy aplikacja Google Home jest pomyślnie połączona z urządzeniem Google Home, stuknij "PLAY TEST SOUND", odtworzy dźwięk testowy, aby potwierdzić, że jesteś podłączony do właściwego urządzenia. Jeśli usłyszałeś dźwięk testowy, stuknij "I HEARD IT".
Wybierz pomieszczenie (np. salon), w którym znajduje się Twój dom Google. Pomoże Ci to zidentyfikować urządzenie, gdy będziesz chciał się do niego podłączyć. Wybierz sieć Wi-Fi, którą chcesz połączyć z domem Google. Aby automatycznie pobrać hasło dla tej sieci na tym urządzeniu, dotknij "OK", a następnie hasło pojawi się w polu hasła. Możesz również wprowadzić hasło ręcznie. Następnie stuknij "KONTYNUUJ".
Google Home spróbuje teraz połączyć się z udostępnioną siecią Wi-Fi. Gdy Google Home pomyślnie połączy się z siecią Wi-Fi, stuknij "KONTYNUUJ".
Aby asystent Google mógł odpowiadać na Twoje pytania i cieszyć się spersonalizowanym doświadczeniem, musisz zalogować się na swoje konto Google, a następnie stuknąć "SIGN UP". Wybierz konto Google, które chcesz połączyć z urządzeniem Google Home, a następnie stuknij "KONTYNUUJ JAK XXX". Wprowadź adres, pod którym zainstalowane jest urządzenie Google Home i wybierz domyślną usługę muzyczną.
10. Stuknij "SKIP TUTORIAL", aby zakończyć konfigurację. Możesz również stuknąć "CONTINUE", aby obejrzeć samouczek Google Home.

Połącz konto iGET HOME w Home Control
UWAGA: Ze względu na znany błąd w aplikacji Google Home, możesz użyć tylko jednego konta Google do sterowania "Home Control Action". Jeśli zalogujesz się do aplikacji Google Home za pomocą kilku kont Google, mogą wystąpić problemy z kontrolą.
Kontroluj swoje inteligentne urządzenia za pomocą Google Home
Teraz możesz kontrolować swoje inteligentne urządzenia poprzez Google Home. Také Smart Plug jako przykład, obsługiwane komendy głosowe są jak poniżej:
√ . Ok Google, włącz/wyłącz inteligentną wtyczkę.
√ . Ok Google, włącz inteligentną wtyczkę po 5 minutach.

Środki ostrożności

Unikaj ekspozycji na pola magnetyczne.
Trzymaj urządzenie z dala od urządzeń medycznych. Unikaj ekstremalnych temperatur (-30°C, +50°C). Utrzymuj urządzenie w stanie suchym.
W przypadku wystąpienia takich przypadków prosimy
kontakt z autoryzowanym serwisem lub dystrybutorem: Wilgoć dostała się do urządzenia. Urządzenie jest uszkodzone mechanicznie. Urządzenie jest mocno przegrzane.
1)Do użytku domowego: Oznaczenie (przekreślony kosz na śmieci) na produkcie lub w towarzyszących dokumentach oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Aby zapewnić prawidłową utylizację produktu, oddaj go do wyznaczonego punktu zbiórki, gdzie zostanie on bezpłatnie przyjęty. Prawidłowa utylizacja tego produktu pomoże zachować cenne zasoby naturalne i zapobiegnie wszelkim potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko i zdrowie ludzkie, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwą utylizacją odpadów. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub najbliższym punktem zbiórki. Niewłaściwa utylizacja tych odpadów może podlegać karze zgodnie z przepisami krajowymi. Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych (do użytku korporacyjnego i biznesowego): W celu prawidłowej utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych poproś o szczegółowe informacje u sprzedawcy lub dystrybutora. Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych w innych krajach poza UE: Powyższy symbol (przekreślony kosz na śmieci) jest ważny tylko w krajach UE. W celu prawidłowej utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych, poproś o szczegóły odpowiednie władze lub sprzedawcę.

Wszystko wyraża symbol przekreślonego kosza na kółkach na produkcie, opakowaniu lub w materiałach drukowanych. Zgłoś roszczenie o naprawę gwarancyjną urządzenia u swojego sprzedawcy. Jeśli masz pytania techniczne lub problemy, skontaktuj się ze sprzedawcą. Postępuj zgodnie z zasadami pracy ze sprzętem elektrycznym. Użytkownik nie może demontować urządzenia ani wymieniać żadnej jego części. Otwieranie lub zdejmowanie pokryw stwarza ryzyko porażenia prądem. W przypadku nieprawidłowego ponownego montażu i późniejszego podłączenia jesteś również narażony na porażenie prądem.

Deklaracja zgodności:
Firma INTELEK.CZ s.r.o. niniejszym oświadcza, że wszystkie urządzenia Power 2 USB są zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na tej stronie internetowej www.iget.eu.
Okres gwarancji na produkt wynosi 24 miesiące, chyba że zaznaczono inaczej.
RoHS:
Zastosowane w urządzeniu komponenty spełniają wymagania dotyczące ograniczenia substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE. Deklarację RoHS można pobrać z www.iget.eu.
Obsługa sprzętu radiowego:
CZ: Ten sprzęt radiowy może być eksploatowany w Republice Czeskiej na podstawie ogólnych zezwoleń
VO-R / 1 / 05.2018-2 i VO-R / 12 / 09.2010-12.
SK: Ten sprzęt radiowy może być eksploatowany na podstawie zezwoleń ogólnych VPR - 07/2014, VPR - 02/2018 i VPR - 35/2012.
Wyłączny importer/producent produktów iGET do EU:
INTELEK.CZ s.r.o. ,
Siedziba: Olivova 2096/4, 11000 Praha - Nové Město, CZ, Oddział: Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ, http://www.iget.eu
WSPARCIE: http://www.iget.eu/helpdesk
Copyright © 2022 INTELEK.CZ s.r.o. ,
Wszelkie prawa zastrzeżone.

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	GB	IS	LI
NO	CH	BG	HR	RU	RO	FR	SE	LU	TR		

IT
NO

iGET

HOME Power 2 USB - SK -



Ďakujem
Ďakujeme, že ste si zakúpili inteligentnú zásuvku s portami USB.

Obsah balenia
1x HOME Power 2 USB
1x Užívateľská príručka

Funkčné schéma
1) Power 2 USB
2) USB výstupy 2x
3) Elektrická zásuvka
4) Tlačidlo napájania
5) Elektrická zástrčka

Technické parametre

Napájanie: AC 230-250V~ 50-60Hz
Max. zaťaženie: 3680 W
Max. prúd: 16 A
Celkový USB výstup: DC 5V 2.4A max.
Každý USB port: DC 5V 2.4A max.
Porty: 2x USB, 1x AC
Prevádzková teplota: 0-35°C
Teplota skladovania: -10°C - +40°C
Vlhkosť počas prevádzky : 5% - 65%
Wi-Fi špecifikácia:
802.11 b/g/n,
WEP/WPA/WPA2,
2412 – 2472 MHz, max. prenášaný výkon: 802.11b: +18dBm, 802.11g: +16dBm, 802.11n(20MHz): +14dBm, Kanál: 1-13

Stiahnutie aplikácie iGET HOME

Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu "iGET HOME". Alebo vyhľadajte "iGET HOME" v obchode Apple Store alebo Google Play a nainštalujte si aplikáciu.

Android iOS

Ako sa pripojiť k WIFI?

Krok 1: Stiahnutie a registrácia

Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu "iGET HOME". Alebo vyhľadajte "iGET HOME" v obchode Apple Store alebo Google Play a nainštalujte si aplikáciu.

Otvorte aplikáciu iGET HOME, kliknite na "Registrovať" a získajte konto pomocou telefónneho čísla alebo e-mailu. Prihláste sa do aplikácie.

Krok 2: Pridanie zariadenia do aplikácie

Skontrolujte, či je inteligentná zásuvka zapnutá.
Uistite sa, že je váš mobilný telefón pripojený k sieti Wi-Fi 2,4 GHz.
Stlačte tlačidlo napájania na viac ako 5 sekúnd, kým indikátor nezačne rýchlo blikať (približne 2-krát za sekundu), čo znamená, že zariadenie je pripravené na konfiguráciu.

Otvorte aplikáciu "iGET HOME" a stlačte tlačidlo "+" v pravom hornom rohu aplikácie.
Vyberte typ zariadenia a stlačením tlačidla " potvrďte rýchle blikanie indikátora".
Získa sa heslo siete Wi-Fi, ku ktorej je váš mobilný telefón pripojený.

Stlačením tlačidla "Potvrdiť" sa pripojte k zariadeniu, ak sa zobrazí správa "Úspešne pridané 1 zariadenie", po tejto správe je pripojenie dokončené a vaše zariadenie je uvedené v zozname zariadení aplikácie.

Krok 3: Sdílení

Po úspešnom pridaní zariadenia ho môžete zdieľať s priateľmi alebo rodinou. Nastavení aplikácie - Sdilenie.



Stručný návod na používanie Amazon Echo
Pred použitím Amazon Echo na ovládanie zariadenia sa uistite, že spĺňate nasledujúce podmienky.
√ .Amazon Alexa aplikácia a konto
√ Zariadenia Echo vrátane Echo, Echo Dot a Echo Tap
√ .SMART zásuvka
Prihláste sa do svojho účtu iGET HOME, pridajte zariadenie a potom zmeňte názov na ľahko rozpoznateľné slovo alebo frázu, napríklad "Zásuvka v spálni", "Zásuvka1" atď.
Nastavenie Echo s aplikáciou Amazon Alexa
Prihláste sa pomocou konta Amazon
Ťuknite na domovskú stránku vľavo hore, ťuknite na položku "Nastavenia" a na položku "Nastaviť nové zariadenie".
Vyberte zariadenie Echo, dlho stlačte tlačidlo bodky, kým sa nezobrazí oranžová kontrolka, a kliknite na tlačidlo "Pokračovať".
Vyberte sieť Wi-Fi a pripojte ju k zariadeniu podľa pokynov. Môže to trvať niekoľko minút.
Povoľte zručnosti v aplikácii Alexa (Poznámka: Ak je vaše konto iGET HOME už prepojené, môžete ho použiť priamo, alebo ho môžete tiež odstrániť kliknutím na položku "Disable Skills").
Ťuknite na domovskú stránku vľavo hore a vyberte položku "Skills".
Vyhľadajte "iGET HOME" a vyberte "iGET HOME".
Ťuknutím na položku "Enable Skills" (Povoliť zručnosti) povoľte zručnosť iGET HOME a budete presmerovaní na stránku s prepojením na účet.
Zadajte svoje konto iGET HOME a heslo a nezabudnite vybrať krajinu/oblasť, do ktorej vaše konto patrí.
Kliknutím na "Link Now" prepojte svoje konto iGET HOME.
Keď sa zobrazí správa "Alexa bola úspešne prepojená s iGET HOME", opustite stránku.
Ovládajte svoje inteligentné zariadenie pomocou Echo (Echo musí objaviť vaše SMART zariadenie pred jeho ovládaním)
V aplikácii Echo môžete povedať "Alexa, discover devices" alebo môžete tiež ťuknúť na položku "Discover devices" a objaviť svoje zariadenie SMART.
(Poznámka: Pri každej zmene názvu zariadenia v aplikácii iGET HOME musí Echo pred ovládaním zariadenia toto zariadenie znovu objaviť.)
Teraz môžete ovládať svoje inteligentné zariadenia prostredníctvom zariadenia Echo. Na ich ovládanie môžete použiť nasledujúce príkazy. (Napr. Plug1):
√ . Alexa, zapnite/vypnite zástrčku1.
√ . Alexa, zapnite zástrčku po 5 minútach

Stručný návod na používanie služby Google Home
Prihláste sa pomocou svojho účtu iGET HOME, pridajte zariadenie a zmeňte názov na ľahko rozpoznateľné slovo alebo frázu, napríklad "Zásuvka v spálni" "Zásuvka1" atď.
Nastavenie služby Google Home pomocou aplikácie Google Home APP
Skontrolujte, či je zariadenie Google Home zapnuté.
Kliknutím na ikonu aplikácie na mobilnom zariadení otvorte aplikáciu Google Home.
Kliknutím na tlačidlo "Potvrdiť" vyjadrite súhlas s podmienkami používania služby a zásadami ochrany osobných údajov. Povoľte aplikácii Google Home prístup k polohe zariadenia, aby zistila a nastavila zariadenie v blízkosti.
Kliknite na položku "Prihlásiť sa" a vyberte jedno konto Google, do ktorého ste už prihlásení na svojom mobilnom zariadení. Alebo sa podľa pokynov prihláste pomocou nového konta Google.
Aplikácia Google Home vyhľadá blízke zariadenia, ktoré sú zapnuté a pripravené na nastavenie. Ťuknite na položku "Nastavenie" a nastavte zariadenie Google Home.
Po úspešnom pripojení aplikácie Google Home k zariadeniu Google Home ťuknite na položku "Prehrať skúšobný zvuk", prebehne skúšobný zvuk, ktorý potvrdí, že ste pripojení k správnemu zariadeniu. Ak ste počuli testovací zvuk, ťuknite na položku "Počul som".
Vyberte miestnosť (napr. obývačku), v ktorej sa nachádza zariadenie Google Home. To vám pomôže identifikovať zariadenie, keď do neho chcete vysielať. Vyberte sieť Wi-Fi, z ktorej sa chcete pripojiť k zariadeniu Google Home. Ak chcete automaticky načítať heslo pre túto sieť v tomto zariadení, ťuknite na položku "OK", potom sa heslo vyplní do poľa hesla. Heslo môžete zadať aj ručne. Potom ťuknite na položku "Pokračovať".
Zariadenie Google Home sa teraz pokúsi pripojiť k poskytnutej sieti Wi-Fi. Po úspešnom pripojení zariadenia Google Home k sieti Wi-Fi ťuknite na položku Pokračovať.
Aby asistent Google mohol odpovedať na vaše otázky a využívať personalizované služby, musíte sa prihlásiť do svojho konta Google a potom kliknúť na tlačidlo "Prihlásiť sa". Vyberte konto Google, ktoré chcete prepojiť so zariadením Google Home, a potom ťuknite na položku "Pokračovať ako...". Zadajte adresu, na ktorej je nainštalované toto zariadenie Google Home, a vyberte predvolenú hudobnú službu.
Kliknutím na tlačidlo "Preskočiť tutoriál" dokončite nastavenie. Môžete tiež kliknúť na tlačidlo "Pokračovať" a pozrieť si výukový program služby Google Home.

Prepojenie konta iGET HOME v aplikácii Home Control
POZNÁMKA: Kvôli známej chybe v aplikácii Google Home môžete na ovládanie akcie "Home Control Action" používať len jedno konto Google. Ak sa do aplikácie Google Home prihlásite pomocou viacerých účtov Google, môžu sa vyskytnúť problémy s ovládaním.
Ovládanie inteligentných zariadení pomocou služby Google Home
Teraz môžete ovládať svoje inteligentné zariadenia prostredníctvom aplikácie Google Home. Príkladom je inteligentná zásuvka. Podporované hlasové príkazy sú uvedené nižšie:
√ . Ok Google, zapnite/vypnite inteligentnú zástrčku.
√. Ok Google, zapnite inteligentnú zástrčku po 5 min.

Bezpečnostné pokyny, vyhlásenie
a) Nekladla žiadne ťažké alebo ostré predmety na zariadenie.
b) Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému a tepelnému žiareniu, nesmie byť zakryté.
c) Nevystavujte zariadenie prostrediu s vyššou alebo nižšou teplotou ako je teplota odporúčaná.
d) Nevystavujte zariadenie prašnému a vlhkému prostrediu cez 85% vrátane dažďa a kvapalín.
e) Nepoužívajte žiadne korozívne čistiace prostriedky na čistenie zariadenia.
f) Nevystavujte zariadenie silnému magnetickému alebo elektronickému rušeniu.
g) Nepoužívajte iné napájacie adaptéry než tie, ktoré sú súčasťou výbavy daného zariadenia. Dodaný napájací zdroj môže byť zapojený iba do elektrického rozvodu, ktorého napätie zodpovedá údajom na typovom štítku zdroja.
h) Nenechávajte napájací adaptér na miestach s nižšou teplotou horenia a na častiach ľudského tela pretože adaptér sa zahrieva a môže spôsobiť zranenie.
i) Nepoužívajte zariadenie pri konzumácii jedla alebo pitia.
j) Ponechávajte zariadenie mimo dosahu detí.
k) Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytov, ktoré nie sú originálne prístupné, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opatovnom zapojení sa taktiež vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom. V prípade nutného servisného zásahu sa obracajte výhradne na kvalifikovaných servisných technikov.
l) V prípade, že zariadenie bolo po určitú dobu v prostredí s nižšou teplotou ako -30 ° C, nechajte zariadenie viac ako jednu hodinu vypnuté v miestnosti s teplotou -10 ° C do+ 40 ° C. Až potom ho mažete zapnúť.
m) Záručné opravy zariadení uplatňujte u svojho predajcu. V prípade technických problémov a otázok kontaktujte svojho predajcu.
n) Pre domácnosti: Uvedený symbol (preškrtnutý kôš) na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické zariadenia nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie zariadenia ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijaté zdarma.

Správnou likvidáciou tohto zariadenia pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení (firemné a podnikové použitie): Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vášho predajcu alebo dodávateľa. Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení v ostatných krajinách mimo Európskej únie: Vyššie uvedený symbol (preškrtnutý kôš) je platný iba v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vašich úradov alebo predajcu zariadenia. Všetko vyjadruje symbol prečiarknutého kontajnera na výrobku, obale alebo tlačených materiáloch.

o) Nie je určené na používanie v blízkosti vody, napr. pri vani, umývadle, dreze, výlevky, vo vlhkej pivnici alebo pri bazéne.

Ďalšie opatrenia:
Dodržujte pravidlá pre prácu s elektrickými prístrojmi a prívodnú elektrickú šnúru zapájajte len do príslušných elektrických zásuviek. Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytov, ktoré na to nie sú originálne určené, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa taktiež vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom.
Vyhlásenie o zhode:
Týmto INTELEK.CZ s.r.o. vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia Power 2 USB je v souladu s smernici 2014/53/EU. Záručná doba na produkt je 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená inak. Toto zařízení lze používat v následujících zemích, viz. tabulka níže. SK: Toto rádiové zariadenie je možné prevádzkovať na základe všeobecných povolení VPR - 07/2014, VPR - 02/2018 a VPR - 35/2012.
RoHS:
Súčiastky použité v prístroji spĺňujú požiadavky o obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a sú v súlade so smernicou 2011/65/EU. Vyhlásenie k RoHS možno stiahnuť na webe www.iget.eu.
Výhradný výrobca/dovozca produktov IGET: INTELEK.CZ s.r.o.,Headquarters: Olivova 2096/4, 11000 Praha - Nové Město, CZ, Branch: Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ.
WEB: http://www.iget.eu, SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk,
Copyright© 2022 INTELEK.CZ s.r.o. Všelky práva vyhradené.

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	GB	IS	LI
NO	CH	BG	HR	RU	RO	FR	SE	LU	TR		

IT
NO

背面