


SEZNAM PRODUKTŮ



Lampa




Adaptér




Uživatelský manuál

PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ A ŘÁDNĚ JEJ USCHOVEJTE.

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU



1. RAMENO LAMPY S HUSÍM KRKEM
2. PORT STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU
3. SNOOZE/JAS DISPLEJE
4. DOTYKOVÁ TLAČÍTKA
5. ZOBRAZENÍ BUDÍKU/HODIN
6. OKOLNÍ SVĚTLO



Dotykové pokyny



Poznámka: Výrobek, příslušenství, uživatelské rozhraní a další ilustrace v příručce jsou pouze referenční schémata. Z důvodu modernizace výrobku se může fyzický výrobek mírně lišit od schématu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Index podání barev >80RA
 Počet LED diod 27ks
 Velikost lampy 259*129*126 mm
 Napájení lampy 7W
 Světelný tok 350 lm
 Teplota barev 4200+400K

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

*Pro čištění povrchu lampu otřete měkkou bavlněnou tkaninou, nepoužívejte žíravá rozpouštědla.
 Zdroj světla je nenahraditelný. Přestaňte jej používat, když se skutečně opotřebuje.
 Pokud dojde k poruše, nerozebírejte lampu sami, aby nedošlo k trvalému poškození výrobku. Ohledně údržby se obraťte na výrobce.




POKYNY K PROVOZU

Připojení napájení
 Zapojte napájecí adaptér.
 Upozornění:
 Použijte originální napájecí zdroj, nepoužívejte prodlužovací kabel ani rozbočovač, jinak by výrobek mohl fungovat nestandardně.
 Nepoužívejte adaptér, který ve výchozím nastavení neumí přímo vyvést 12 V.
 Pokud světla blikají nebo jsou hučlá, vyměňte včas napájecí zdroj.
 Nespojujte kovový bod adaptéru s jinými kovy, jinak výrobek bude poškozen a způsobí další nebezpečí.
 Vnější kabel nebo šňůru této lampy nelze vyměnit. Pokud je kabel poškozen, je třeba svítidlo vyřadit. Nepoužívejte ji na svazích se sklonem větším než 6 stupňů.


NÁVOD K OBSLUZE LAMPY

Nastavení lampy LED: Zmáčkněte „☼“ Pro vstup do LED světla se dotkněte tlačítka „☼“. Krokově přepínejte světlo v pořadí slabé-střední-vysoké-vypnuté, v cyklu



NASTAVENÍ BAREVNÉHO SVĚTLA

Nastavení okolního světla Dotykem zapnete/vypnete okolní osvětlení. Dalším dotykem přejdete do jiného režimu osvětlení: RGB světlo 1- RGB světlo 2 - Gradientní dechové světlo-noční světlo, v cyklu...Night Light, in cycle.


**NASTAVENÍ JASU
PODSVÍCENÍ**


Výchozí jas podsvícení je po zapnutí 100 % a jas podsvícení můžete upravit stisknutím tlačítka odložení, když nepotřebujete budík, vysoký-střední-vypnuto (cyklus tímto způsobem).


BĚŽNÝ ČASOVÝ REŽIM


V normálním stavu stiskněte tlačítko "☰" pro vstup do nastavení času.



skrz+a"- ,dokončit nastavení



Po nastavení „hodiny“ stiskněte znovu tlačítko „☰“ pro nastavení „minuty“, nastavte



Rozsah nastavení: hodiny jsou 1-12 nebo 0-23, minuty 0-59.

Ve stavu nastavení stisknutím tlačítka „☰“ nebo žádného tlačítka po dobu 1 minuty ukončíte nastavení a zobrazí se aktuálně nastavený čas.

PŘEPÍNÁNÍ REŽIMŮ 12/24

V normálním stavu stiskněte tlačítko „+“ pro přepnutí mezi 12hodinovým a 24hodinovým režimem.



12hodinový režim



24hodinový režim

V normálním stavu budík zapnete a vypnete stisknutím tlačítka „-“.



Zapnutí budíku



Vypnutí budíku



Vysoká



Střední




Nízká




Vypnuto

BUDÍK A REŽIM ODLOŽENÍ


V normálním stavu stisknutím tlačítka „☰“, přejdete do režimu budíku.



Běžný stav




Nastavení budíku „Ve stavu budíku stiskněte tlačítko „☰“, pro vstup do nastavení budíku a odložení.“



Po nastavení hodiny znovu stiskněte tlačítko „☰“ pro nastavení „minuty“ nastavte hodinu, minutu, odložení, hudba, odhlášení.



Hodiny



Minuty



Odložení




Odhlášení



Hudba

Prostřednictvím „+“ a pro dokončení nastavení



Ve stavu budíku můžete stisknutím tlačítka „+“ zapínat a vypínat světelnou signalizaci buzení;



Zapnout



Vypnout

Stisknutím tlačítka „-“ zapnete a vypnete funkci odložení.



Zapnout



Vypnout

Když budík dosáhne nastaveného času, bude zvonit 1 minutu. Po stisknutí tlačítka odložení (budík se zastaví), po dosažení intervalu odložení budík zazvoní příště (tlačítko odložení lze použít k odložení nesčetněkrát) a budík zazní. Stisknutím tlačítka „zrušíte budík nebo Nezadávejte odložení po zazvonění budíku na 1 minutu.

Rozsah nastavení délky intervalu buzení: (výchozí hodnota je 5 minut, každých 5 minut je jeden cyklus).


- Na poslední číslici minutového displeje lze postupně zvolit 8 přirozených hudebních skladeb.

Když nejsou zapnuty značky budíku a odložení, to znamená, že budík a odložení jsou vypnuty současně a budík nezazvoní, když dosáhne nastaveného času.

Podobně, pokud je zapnutý pouze nápis budík, není k dispozici funkce snooze; S funkcí snooze musí být zvonek a nápis snooze jsou zapnuté současně.

Funkce světelného buzení se začne rozsvěcet 10 minut před časem budíku.

NASTAVENÍ ÚHLU OSVĚTLENÍ




Užitečné tipy: Prosím, nenastavujte části kloubové činnosti nadměrně, aby nedošlo k poškození lampy.


Máte-li dotaz nebo potřebujete-li poradit,
kontaktujte nás na podpora@immaxneo.cz

PLEASE READ THE MANUAL CAREFULLY
BEFORE USE, AND KEEP IT PROPERLY

PRODUCT INTRODUCTION




1. GOOSE NECK LAMP ARM
2. DC PORT
3. SNOOZE/DISPLAY BRIGHTNESS
4. TOUCHING BUTTONS
5. ALARM/CLOCK DISPLAY
6. AMBIENT LIGHT



Touching Instructions

LED Light	Ambient Light	Night Light
SET	MODE	UP
		DOWN

PRODUCT LIST



Note: The product, accessories, user interface and other illustrations in the manual are schematic diagrams for reference only. Due to product upgrading, physical product may be slightly different from the schematic diagram. Please refer to the object.

SPECIFICATION

Model No. 08979L
Color rendering index >80RA
LED number 27pcs
Lamp Size 259*129*126mm
Lamp Power 7W
Luminous flux 350lm
Color Temperature 4200+400K

PRECAUTIONS




*Please wipe it by soft cotton fabric for surface cleaning, do not use any corrosive solvents.
The light source is irreplaceable. Please stop use when actually wear out.
If a failover occurs, please do not disassemble by yourself to avoid any damage on the product.
Please contact the manufacture for maintenance.

OPERATION INSTRUCTION

Connect power
Please contact the manufacture for maintenance.
Plug in the power adapter for the first time.
Notice:
Please use the original power supply, do not use the cable extension or splitter, otherwise the product may work abnormal.
Please do not use an adapter that cannot directly output 12V by default.
If the lights flickered or noisy, please replace the power supply timely.
Do not connect the adapter metal point with other metals otherwise the product will be damaged and causing other dangers
The external cable or cord of this lamp cannot be replaced. If the cord is damaged, the lamp should be scrapped. Please do not use it on slopes greater than 6 degrees


LAMP OPERATION INSTRUCTION

LED lamp adjustment: Touch "☀️", to enter LED light. The order is Low-Medium-High-OFF, in cycle.
Night Light adjustment: Touch "🌙", to turn on night light, The order is Low-Medium-High-OFF, in cycle.




COLOR LIGHT ADJUSTMENT

Ambient Light Adjustment Touch to turn ON/OFF ambient light. Touch again to enter different light mode: RGB light 1- RGB Light 2 - Gradient Breath Light- Night Light, in cycle..




NORMAL TIME MODE


In the normal state, press the "⌚" key to enter the time setting.



through "+" and "-" to complete setting



After setting „hour“, press again „⌚“ button to set „minute“, set hour-minute-log out




Setting range: hour is 1-12 or 0-23, minute is 0-59.


In the setting state, press the „⌚“ key or no key for 1 minute to exit the setting, and display the currently set time.

SWITCHING MODES 12/24

In normal state, press „+“ key to switch between 12-hour and 24-hour mode.



In normal state, press „-“ key to turn on and off the alarm clock.




BACKLIGHT BRIGHTNESS ADJUSTMENT

The default backlight brightness is 100% after power-on, and you can adjust the backlight brightness by pressing the snooze button when you are no need alarm clock, high-medium-off (cycle in this way).




ALARM CLOCK AND SNOOZE MODE

In normal state, press key „⌚“ to enter alarm clock mode




Alarm clock setting. In the alarm clock state, press the key „⌚“, to enter the alarm and snooze setting.



After setting hour, press again „⌚“ button to set „minute“, set hour-minute-SNOOZE-Music-log out.



Through „+“ and to complete setting



In the setting state, press the key „⌚“ or not press for 1 minute to exit the setting, and display the currently set time.

In the alarm clock state, press the „+“ button to turn on and off the wake-up light sign;



Turn On



Off

Press the „-“ button to turn on and off the snooze sign.



Turn On



Off

When the alarm clock reaches the set time, the alarm will ring for 1 minute.

When the snooze button is pressed (the alarm stops), after the snooze interval is reached, the alarm will ring the next time (the snooze button can be used to snooze countless times), and the alarm will sound Press „+“ to cancel the alarm or Do not enter snooze after the alarm ring for 1 minute.


Snooze interval duration setting range: 5-60 minutes (the default is 5 minutes, every 5 minutes is once cycle).

The 8 natural music can be selected sequentially at the last digit of the minute display.

When the alarm and snooze signs are not turned on, that is, the alarm and snooze are turned off at the same time, and the alarm will not ring when it reaches the set time. Similarly, if only the alarm sign is turned on, there is no snooze function; With snooze function, it must be The bell and the snooze sign are turned on at the same time.

The wake-up light function starts to light up 10 minutes before the alarm clock time.

ILLUMINATION ANGLE ADJUSTMENT




Friendly Tips: please do not over-adjusting their joint activity parts to avoid any damage to the lamp.

If you have any questions or need advice,
please contact us at support@immax.eu

ZOZNAM PRODUKTOV

PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE
PRÍRUČKU A RIADNE JU USCHOVAJTE



Lampa




Adaptér




Užívateľský manuál

PREDSTAVENIE PRODUKTU



1. RAMENO LAMPY S HUŠÍM KRKOM
2. PORT JEDNOSMERNÉHO PRÚDU
3. USPÁVANIE/JAS DISPLEJA
4. DOTÝKANIE SA TLAČÍDIEL
5. ZOBRAZENIE BUDÍKA/HODÍN
6. OKOLITÉ SVETLO



Dotykové pokyny



Poznámka: Výrobok, príslušenstvo, používateľské rozhranie a ďalšie ilustrácie v príručke sú len schematické nákresy na referenčné účely. Z dôvodu modernizácie výrobu sa fyzický výrobok môže mierne líšiť od schematickej schémy.

ŠPECIFIKÁCIA

Model No. 08979L
Index podania farieb >80RA
Počet LED diód 27ks
Veľkosť lampy 259*129*126 mm
Výkon lampy 7 W
Svetelný tok 350 lm
Teplota farieb 4200+400K

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

**Prosím, utrite ho mäkkou bavlnenou tkaninou na čistenie povrchu, nepoužívajte žiadne korozívne rozpúšťadlá. Zdroj svetla je nenahraditeľný. Keď sa skutočne opotrebuje, prestaňte ho používať. Ak dôjde k poruche, nerozoberajte ho sami, aby nedošlo k poškodeniu výrobku. Ohľadom údržby sa obráťte na výrobcu.

NÁVOD NA OBSLUHU




Pripojenie napájania
Prvýkrát zapojte napájací adaptér.
Upozomenie:
Používajte originálny napájací zdroj, nepoužívajte predlžovací kábel ani rozdeľovač,

inak môže výrobok fungovať abnormálne.
Nepoužívajte adaptér, ktorý štandardne nedokáže priamo vyvieť 12 V.
Ak svetlá blikajú alebo sú hlučné, včas vymeňte napájací zdroj.
Nespájajte kovový bod adaptéra s inými kovmi, inak sa výrobok sa poškodí a spôsobí ďalšie nebezpečenstvo.

Externý kábel alebo šnúru tohto svietidla nie je možné vymeniť. Ak je kábel poškodený, svietidlo by sa malo vyradiť. Nepoužívajte ju na svahoch so sklonom väčším ako 6 stupňov


NÁVOD NA OBSLUHU LAMPY

Nastavenie LED lampy: Dotknite sa "☀️", pre vstup do LED svetla. Nastavenie nočného svetla: Dotknite sa "🌙",



NASTAVENIE FAREBNÉHO SVETLA

Nastavenie okolitého svetla Dotykom zapnete/vypnete okolité osvetlenie. Ďalším dotykom prejdete do iného režimu osvetlenia: RGB svetlo 1- RGB svetlo 2 - Gradientné dychové svetlo-nočné svetlo, v cykle..Night Light, in cycle.




NASTAVENIE JASU PODSVIETENIA

Predvolený jas podsvietenia je po zapnutí 100 % a jas podsvietenia môžete upraviť stlačením tlačidla odloženia budíka, keď nepotrebuje budík, vysoký-stredný-vypnutý (cyklus týmto spôsobom).




NORMÁLNY ČASOVÝ REŽIM


V normálnom stave stlačením tlačidla "☀️", vstúpite do nastavenia času.



cez "+" - „dokončiť nastavenie




Po nastavení „hodiny“ opätovným stlačením tlačidla „☀️“ nastavte.





Rozsah nastavenia: hodina je 1-12 alebo 0-23, minúta je 0 ~ 59. V stave nastavenia stlačte tlačidlo „☀️“ alebo žiadne tlačidlo na 1 minútu, čím ukončíte nastavenie a zobrazí sa aktuálne nastavený čas.

PREPÍŇANIE REŽIMOV 12/24

V normálnom stave stlačením tlačidla „+“ prepnete medzi 12-hodinovým a 24-hodinovým režimom.



V normálnom stave stlačte tlačidlo „-“ na zapnutie a vypnutie budíka.




BUDÍK A REŽIM ODLOŽENIA

V normálnom stave stlačením tlačidla "☀️", vstúpite do režimu budíka




Normálny stav
Nastavenie budíka , V stave budíka stlačením tlačidla "☀️", vstúpite do nastavenia budíka a odloženia budenia.



Po nastavení hodiny znova stlačte tlačidlo „☀️“ na nastavenie „minúty“, nastavte hodinu - minútu - SNOOZE - hudbu - odhlásenie



cez "+" a na dokončenie nastavenia



V stave budíka stlačením tlačidla „+“ zapnete a vypnete svetelný znak budenia;



Zapnutý



Vypnutý

Stlačením tlačidla „-“ zapnete a vypnete znak odloženia.



Zapnutý



Vypnutý

Keď budík dosiahne nastavený čas, budík bude zvoniť 1 minútu. Keď stlačíte tlačidlo odloženia (budík sa zastaví), po dosiahnutí intervalu odloženia budík zazvoní nabudúce (tlačidlo odloženia možno použiť na odloženie nespočetne veľa krát) a budík zaznie. Stlačením tlačidla „zrušíte budík alebo Nezadávajte odloženie po zvonení budíka na 1 minútu.


Rozsah nastavenia trvania intervalu Snooze: (predvolená hodnota je 5 minút, každých 5 minút je jeden cyklus).

- Na poslednej číslici minútového displeja môžete postupne zvoliť 8 prirodzených hudieb.

Keď nie sú zapnuté znamenia budíka a odloženia budenia, to znamená, že budík a odloženie budenia sú vypnuté súčasne a budík nezazvoní, keď dosiahne nastavený čas. Podobne, ak je zapnutý len znak budíka, nie je k dispozícii funkcia odloženia; Pri funkcii odloženia musí byť zvonček a znak odloženia sú zapnuté súčasne.

Funkcia budenia sa začne rozsvetcovať 10 minút pred časom budenia.

NASTAVENIE UHLA OSVETLENIA




Priateľské tipy: Prosím, nenastavujte príliš spoločné časti, aby nedošlo k poškodeniu lampy.

Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás na adrese podpora@immaxneo.cz

BITTE LESEN SIE DAS HANDBUCH VOR
DEM GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCH UND
BEWAHREN SIE ES GUT AUF.

LISTE DER PRODUKTE



Die Lampe



Adapter




Handbuch

PRODUKT-EINFÜHRUNG



1. SCHWANENHALS-LAMPENARM
2. DC-ANSCHLUSS
3. SCHLUMMERFUNKTION/DISPLAY HELLIGKEIT
4. BERÜHREN VON TASTEN
5. ALARM/UHR-ANZEIGE
6. UMGEBUNGSLICHT



Anweisungen zum Berühren

LED-Licht	Umgebungslicht	Nachtlicht
SETZEN	METHODE	AUF
		RUNTER

Hinweis: Das Produkt, das Zubehör, die Benutzeroberfläche und andere Abbildungen in diesem Handbuch sind schematische Darstellungen, die nur als Referenz dienen. Aufgrund von Produktverbesserungen kann das physische Produkt leicht von der schematischen Darstellung abweichen.

SPEZIFIKATION


Model No. 08979L
Farbwiedergabe-Index >80RA
LED Anzahl 27Stück
Größe der Lampe 259*129*126mm
Lampenleistung 7W
Lichtstrom 350lm
Farbtemperatur 4200+400K

VORSICHTSMASSNAHMEN

*Bitte wischen Sie die Oberfläche mit einem weichen Baumwollstoff ab, verwenden Sie keine ätzenden Lösungsmittel.

Die Lichtquelle ist unersetzlich. Bitte verwenden Sie sie nicht mehr, wenn sie tatsächlich abgenutzt ist.

Wenn ein Failover auftritt, zerlegen Sie das Gerät bitte nicht selbst, um Schäden zu vermeiden. Bitte wenden Sie sich für die Wartung an den Hersteller.



BETRIEBSANLEITUNG

Strom anschließen
Stecken Sie den Netzadapter zum ersten Mal ein.

Hinweis:

Bitte verwenden Sie das Original-Netzteil, nicht die Kabelverlängerung oder den Splitter,

Andernfalls kann das Produkt nicht ordnungsgemäß funktionieren.

Bitte verwenden Sie keinen Adapter, der standardmäßig nicht direkt 12V ausgeben kann.

Wenn das Licht flackert oder Geräusche macht, tauschen Sie bitte rechtzeitig das Netzteil aus.


Verbinden Sie die Metallspitze des Adapters nicht mit anderen Metallen, da sonst das Produkt

beschädigt werden und andere Gefahren verursachen

Das externe Kabel dieser Lampe kann nicht ersetzt werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, sollte die Lampe verschrottet werden. Bitte verwenden Sie die Lampe nicht an Hängen mit mehr als 6 Grad Neigung.


ANLEITUNG ZUM BETRIEB DER LAMPE

Einstellung der LED-Lampe: Berühren Sie "☼", um LED-Licht einzugeben. Die Reihenfolge ist Niedrig-Mittel-Hoch-AUS, im Zyklus "☼",




FARBLICHTEINSTELLUNG

Einstellung des Umgebungslichts Tippen Sie auf , um das Umgebungslicht ein- und auszuschalten. Erneut berühren, um einen anderen Lichtmodus aufzurufen: RGB-Licht 1- RGB-Licht 2 - Farbverlauf Atemlicht- Nachtlcht, im Zyklus.



NORMALER ZEITMODUS


Drücken Sie im Normalzustand die Taste , um die Uhrzeit einzustellen.



durch+und"- „die Einstellung vervollständigen



Nach der Einstellung der „Stunde“ drücken Sie erneut die Taste , um die „Minute“ einzustellen, Stunde-Minute-Logout einstellen



Einstellbereich: Stunde ist 1-12 oder 0-23, Minute ist 0-59. Drücken Sie im Einstellmodus die Taste oder keine Taste für 1 Minute, um die Einstellung zu beenden und die aktuell eingestellte Zeit anzuzeigen.

UMSCHALTMODI 12/24

Drücken Sie im Normalzustand die Taste „+“, um zwischen dem 12- und 24-Stunden-Modus zu wechseln.



12-Stunden-Modus



24-Stunden-Modus

Im Normalzustand drücken Sie die Taste „+“, um den Wecker ein- und auszuschalten.



12-Stunden-Modus



24-Stunden-Modus

EINSTELLUNG DER HELLGKEIT DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Die Standard-Hintergrundbeleuchtung ist 100% nach dem Einschalten, und Sie können die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung durch Drücken der Snooze-Taste, wenn Sie nicht brauchen Wecker, hoch-mittel-aus (Zyklus auf diese Weise).



Hoch



Mittel




Niedrig



Aus

WECKER UND SNOOZE-MODUS


Im Normalzustand drücken Sie die Taste , um in den Weckermodus zu gelangen.



Normaler Zustand




Einstellung des Weckers ,Drücken Sie im Weckerzustand die Taste , um die Weck- und Schlummereinstellung aufzurufen.



Nachdem Sie die Stunde eingestellt haben, drücken Sie erneut die -Taste, um die Minute einzustellen, stellen Sie Stunde-Minute-SNOOZE-Musik- Abmelden ein.




Stunde



Minute



SNOOZE




Abmelden ein



Musik

Durch „+“ und zum Abschließen der Einstellung



Drücken Sie im Alarmzustand die Taste „+“, um das Alarmlicht ein- und auszuschalten;



Einschalten



Aus

Drücken Sie die Taste „-“, um das Schlummerzeichen ein- und auszuschalten.



Einschalten



Aus

Wenn der Wecker die eingestellte Zeit erreicht, läutet der Wecker 1 Minute lang. Wenn die Schlummertaste gedrückt wird (der Wecker stoppt), klingelt der Wecker nach Erreichen des Schlummerintervalls das nächste Mal (mit der Schlummertaste können Sie unzählige Male schlummern), und der Wecker ertönt. Drücken Sie „-“, um den Wecker abzubrechen oder gehen Sie nicht in den Schlummermodus, wenn der Wecker 1 Minute lang klingelt.


Einstellbereich für die Dauer des Schlummerintervalls: 5-60 Minuten (die Standardeinstellung ist 5 Minuten, alle 5 Minuten ist ein Zyklus).

- Die 8 natürlichen Musiken können nacheinander an der letzten Stelle der Minutenanzeige ausgewählt werden.

Wenn das Weck- und das Schlummerzeichen nicht eingeschaltet sind, d. h. der Wecker und die Schlummerfunktion sind gleichzeitig ausgeschaltet, und der Wecker klingelt nicht, wenn er die eingestellte Zeit erreicht. Wenn nur das Weckersymbol eingeschaltet ist, gibt es keine Schlummerfunktion; bei der Schlummerfunktion müssen der Wecker und das Schlummersymbol gleichzeitig eingeschaltet sein.

Die Wecklichtfunktion beginnt 10 Minuten vor der Weckzeit zu leuchten.

EINSTELLUNG DES BELEUCHTUNGSWINKELS





Freundliche Tipps: bitte nicht über-Einstellung der gemeinsame Aktivität Teile zu vermeiden, dass Schäden an der Lampe.

Wenn Sie Fragen haben oder Beratung benötigen,
wenden Sie sich bitte an uns support@immax.eu

KÉRJÜK, HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A KÉZIKÖNYVET, ÉS ŐRIZZE MEG AZT MEGFELELŐEN

TERMÉK BEVEZETÉSE

1. LÚDNYAKÚ LÁMPAKAR
2. EGYENÁRAMÚ PORT
3. SZUNDI/KIJELZŐ FÉNYERŐ
4. GOMBOK MEGÉRINTÉSE
5. RIASZTÁS/ÓRA KIJELZŐ
6. KÖRNYEZETI FÉNY



Megérintési utasítások



TERMÉKLISTA



Lámpa



Adapter



Használati utasítás

Megjegyzés: A termék, a tartozékok, a felhasználói felület és a kézikönyvben található egyéb ábrák csak referenciaként szolgáló sematikus ábrák. A termék frissítése miatt a fizikai termék kissé eltérhet a sematikus ábrától. Kérjük, tekintse meg a tárgyat.

SPECIFIKÁCIÓ

Model No. 08979L
 Színvisszaadási index >80RA
 LED szám 27db
 Lámpa mérete 259*129*126mm
 Lámpa teljesítménye 7W
 Fényáram 350lm
 Színhőmérséklet 4200+400K
 Óvintézkedések

ÓVINTÉZKEDÉSEK

*Kérjük, törölje le puha pamutszövetvel a felület tisztításához, ne használjon maró oldószereket.
 A fényforrás pótolhatatlan. Kérjük, hagyja abba a használatát, ha ténylegesen elhasználódik.
 Ha meghibásodás történik, kérjük, ne szerezze szét saját maga, hogy elkerülje a termék sérülését.
 Karbantartás céljából forduljon a gyártóhoz.



MŰKÖDÉSI UTASÍTÁS

Csatlakoztassa a tápellátást
 Első alkalommal csatlakoztassa a hálózati adaptert.
 Értesítés:

Kérjük, használja az eredeti tápegységet, ne használjon kábelhosszabbítót vagy elosztót, ellenkező esetben a termék rendellenesen működhet.
 Kérjük, ne használjon olyan adaptert, amely alapértelmezés szerint nem tud közvetlenül 12 V-ot kimeneti.
 Ha a fények villognak vagy zajosak, kérjük, időben cserélje ki a tápegységet.
 Ne csatlakoztassa az adapter fémpontját más fémekkel, különben a termék megsérül és más veszélyeket okoz.
 A lámpa külső kábele vagy zsinórja nem cserélhető. Ha a vezeték megsérül, a lámpát ki kell selejtezni. Kérjük, ne használja 6 foknál nagyobb lejtőn.


LÁMPA ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁS

LED lámpa beállítása: Érintse meg " "a LED-fénybe való belépéshez. A sorrend: Low-Medium-High-OFF, ciklusban. Éjszakai fénybeállítás: Érintse meg " "az éjszakai fény bekapcsolásához, a sorrend alacsony-közepes-magas-magas-kikapcsolt, ciklusban.



SZÍNES FÉNY BEÁLLÍTÁSA

Környezeti fény beállítása Érintse meg a környezeti fény be-/kikapcsolásához. Érintse meg újra a másik fénymódba való belépéshez: RGB fény 1- RGB fény 2 - Fokozatos légzésfény-éjszakai fény, ciklusban...




A HÁTTÉRVILÁGÍTÁS FÉNYEREGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

A háttérvilágítás alapértelmezett fényereje 100% a bekapcsolás után, és a háttérvilágítás fényerejét a szundi gomb megnyomásával állíthatja be, ha nincs szüksége ébresztőóra, magas-közepes kikapcsolásra (ciklus így).




NORMÁL IDŐ ÜZEMMÓD


Normál állapotban nyomja meg a gombot az időbeállításához.



keresztül+és"- ,befejezni a beállítást



Az „óra” beállítása után nyomja meg újra a „” gombot a „perc” beállításához, állítsa be az óra-perc-kijelentkezést.




Beállítási tartomány: az óra 1-12 vagy 0-23, a perc 0-59.


A beállítási állapotban a beállításból való kilépéshez nyomja meg a „Q” billentyűt vagy a nincs billentyűt 1 percig, és megjelenik az aktuálisan beállított idő.

ÜZEMMÓDOK VÁLTÁSA 12/24

Normál állapotban a „+” gomb megnyomásával válthat a 12 órás és a 24 órás üzemmód között.




Normál állapotban nyomja meg a „-” gombot az ébresztőóra be- és kikapcsolásához.auszaschalten.




ÉBRESZTŐÓRA ÉS SZUNDI ÜZEMMÓD

Normál állapotban nyomja meg a gombot az ébresztőóra üzemmódba lépéshez.




Ébresztőóra beállítása ,Az ébresztőóra állapotában nyomja meg a gombot az ébresztés és a szundi beállításához.



Az óra beállítása után nyomja meg újra a „” gombot a „perc” beállításához, óra-perc- SNOOZE--Muzsika--kijelentkezés.



A” +” és a beállítás befejezéséhez



Riasztási állapotban nyomja meg a „+” gombot a riasztási lámpa be- és kikapcsolásához;



Bekapcsolás



Kikapcsolás

Nyomja meg a „-” gombot a szundi jelzés be- és kikapcsolásához.



Bekapcsolás



Kikapcsolás


Amikor az ébresztőóra eléri a beállított időt, az ébresztő 1 percig csörög. A szundi gomb megnyomásakor (a riasztás leáll), a szundi intervallum elérése után a riasztás legközelebb megszólal (a szundi gomb segítségével számtalanszor szundi lehet), és a riasztás megszólal. Nyomja meg a „a riasztás törléséhez vagy Ne lépjen be a szundi funkcióba, miután a riasztás 1 percig csengett.

A szundi intervallum időtartamának beállítási tartománya: (az alapértelmezett érték 5 perc, minden 5 perc egyszeri ciklus).

- A 8 természetes zene egymás után kiválasztható a perckijelző utolsó számjegyénél.

Amikor az ébresztő és a szundi jelzések nincsenek bekapcsolva, azaz az ébresztő és a szundi egyszerre van kikapcsolva, és az ébresztő nem csörög, amikor eléri a beállított időt. Hasonlóképpen, ha csak az ébresztőjelzés van bekapcsolva, nincs szundi funkció; Szundi funkcióval, akkor kell lennie a csengés és a szundi jel egyszerre van bekapcsolva. Az ébresztőfény funkció 10 perccel az ébresztési idő előtt kezd világítani.

MEGVILÁGÍTÁSI SZÖG BEÁLLÍTÁSA




Baráti tippek: Kérjük, ne állítsa túl a közös tevékenység részeit, hogy elkerülje a lámpa károsodását.

Ha bármilyen kérdése van, vagy tanácsra van szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő címen support@immax.eu

PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA
NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z
INSTRUKCJĄ OBSŁUGI I PRZECHOWYWAĆ JĄ
WE WŁAŚCIWY SPOSÓB.

LISTA PRODUKTÓW



Lampa



Adapter




Használati utasítás


WPROWADZENIE DO
PRODUKTU



1. RAMIĘ LAMPY Z GĘSIĄ SZYJĄ
2. PORT PRĄDU STAŁEGO
3. DRZEMKA/JASNOŚĆ WYŚWIETLACZA
4. DOTYKANIE PRZYCISKÓW
5. WYŚWIETLACZ ALARMU/ZEGARA
6. ŚWIATŁO OTOCZENIA



Megérintési utasítások




Uwaga: Produkt, akcesoria, interfejs użytkownika i inne ilustracje w instrukcji są schematami wyłącznie w celach informacyjnych. Ze względu na modernizację produktu, fizyczny produkt może nieznacznie różnić się od schematu.

SPECYFIKACJA

Model No. 08979L
Wskaźnik oddawania barw >80RA
Liczba diod LED 27 sztuk
Rozmiar lampy 259*129*126 mm
Moc lampy 7 W
Strumień świetlny 350lm
Temperatura barwowa 4200+400K

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

*Do czyszczenia powierzchni należy używać miękkiej bawełnianej tkaniny, nie należy używać żadnych żrących rozpuszczalników.
Źródło światła jest niezastąpione. Należy zaprzestać używania, gdy faktycznie się zużyje.
W przypadku awarii nie należy samodzielnie demontować urządzenia, aby uniknąć jego uszkodzenia.
W celu przeprowadzenia konserwacji należy skontaktować się z producentem.



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Podłącz zasilanie
Podłącz zasilacz po raz pierwszy.

Uwaga:

Używaj oryginalnego zasilacza, nie używaj przedłużacza ani rozgałęźnika, W przeciwnym razie produkt może działać nieprawidłowo.

Nie należy używać adaptera, który domyślnie nie może bezpośrednio wyprodukować napięcia 12 V.

Jeśli światła migoczą lub hałasują, należy niezwłocznie wymienić zasilacz.

Nie należy łączyć metalowego punktu adaptera z innymi metalami, gdyż może to spowodować uszkodzenie produktu.

Zostaną uszkodzone i spowodują inne zagrożenia

Zewnętrzny kabel lub przewód tej lampy nie może zostać wymieniony. Jeśli przewód jest uszkodzony, lampę należy zezłomować. Nie używaj jej na zbożach o nachyleniu większym niż 6 stopni


INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPY

Regulacja światła LED: Dotknij „, aby wprowadzić oświetlenie LED. Kolejność to Niski-Sredni-Wysoki-Wyłączony, w cyklu
Regulacja oświetlenia nocnego: Dotknij „, aby włączyć oświetlenie nocne, kolejność to Niski-Sredni-Wysoki-Wyłączony, w cyklu.



REGULACJA KOLORU ŚWIATŁA

W stanie normalnym naciśnij przycisk „, aby wprowadzić ustawienia czasu. przez „+” aby zakończyć ustawienie. Po ustawieniu „godziny”, naciśnij ponownie przycisk „, aby ustawić „minutę”, ustaw godzinę-minutę-wylogowanie




REGULACJA JASNOŚCI PODŚWIETLENIA

Domyślna jasność podświetlenia wynosi 100% po włączeniu zasilania, a jasność podświetlenia można dostosować, naciskając przycisk drzemki, gdy budzik nie jest potrzebny, wysoki-średni-wyłączony (cykl w ten sposób).




NORMALNY TRYB CZASU


W stanie normalnym naciśnij przycisk, aby ustawić godzinę.



poprzez „+” - „zakończ ustawianie



Po ustawieniu „godziny” należy ponownie nacisnąć przycisk „, aby ustawić „minutę”, ustawić sprawdzanie godzina-minuta.




Zakres ustawień: godzina 1-12 lub 0-23, minuta 0-59.


W stanie ustawiania naciśnij przycisk „Q” lub przycisk „no” przez 1 minutę, aby zakończyć ustawianie i wyświetlić aktualnie ustawiony czas.

TRYBY PRZEŁĄCZANIA 12/24

W trybie normalnym można przełączać się pomiędzy trybem 12-godzinnym i 24-godzinnym, naciskając przycisk „+”




W stanie normalnym naciśnij przycisk „-”, aby wyłączyć i wyłączyć budzik. auszusalten.




BUDZIK I TRYB DRZEMKI

W normalnym stanie naciśnij przycisk, aby przejść do trybu budzika




W stanie budzika naciśnij przycisk, aby przejść do ustawień alarmu i drzemki.



Po ustawieniu godziny naciśnij ponownie przycisk „, aby ustawić „minutę”, ustaw godzinę - minutę - SNOOZE - muzykę - wylogowanie.



Poprzez „+” i aby zakończyć ustawianie



W stanie alarmu naciśnij przycisk „+”, aby włączyć i wyłączyć lampkę alarmową;



Włączanie



Wyłączanie

Naciśnij przycisk „-”, aby włączyć lub wyłączyć znak drzemki.



Włączanie



Wyłączanie

Gdy budzik osiągnie ustawiony czas, alarm będzie dzwonił przez 1 minutę. Po naciśnięciu przycisku drzemki (alarm zatrzyma się), po osiągnięciu interwału drzemki, alarm zadzwoni następnym razem (przycisk drzemki może być używany do drzemania niezliczoną ilość razy), a alarm wyda dźwięk. Naciśnij „+” aby anulować alarm lub „-” Nie wprowadzaj drzemki po dzwonku alarmu przez 1 minutę.


Zakres ustawień czasu trwania drzemki: 5-60 minut (domyślnie 5 minut, każde 5 minut to jeden cykl).

- 8 naturalnych utworów muzycznych można wybrać sekwencyjnie na ostatniej cyfrze wyświetlacza minut.

Gdy znaki alarmu i drzemki nie są włączone, oznacza to, że alarm i drzemka są wyłączone w tym samym czasie, a alarm nie zadzwoni po osiągnięciu ustawionego czasu. Podobnie, jeśli włączony jest tylko znak alarmu, nie ma funkcji drzemki; W przypadku funkcji drzemki musi być włączony dzwonek i znak drzemki w tym samym czasie.

Funkcja światła budzenia zaczyna świecić 10 minut przed czasem budzika.

REGULACJA KĄTA PODŚWIETLENIA




Przyjazne wskazówki: nie należy nadmiernie regulować części złącza, aby uniknąć uszkodzenia lampy.


Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub potrzebujesz porady, skontaktuj się z nami pod adresem support@immax.eu

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE MANUALUL ÎNAINTE DE UTILIZARE ȘI SĂ ÎL PĂSTRAȚI ÎN MOD CORESPUNZĂTOR.

INTRODUCEREA PRODUSULUI




1. BRAȚ DE LAMPĂ CU GÂT DE GÂSCĂ
2. PORTUL DC
3. SNOOZE / LUMINOZITATEA AFIȘAJULUI
4. ATINGEREA BUTOANELOR
5. AFIȘAJ DE ALARMĂ / CEAS
6. LUMINA AMBIENTALĂ



Megértintési utasítások



LISTA DE PRODUSE



Lampă



Adaptor



Utilizare
instrucțiuni

Notă: Produsul, accesoriile, interfața cu utilizatorul și alte ilustrații din acest manual sunt diagrame schematice doar pentru referință. Din cauza actualizării produsului, produsul fizic poate fi ușor diferit de diagrama schematică. vă rugăm să consultați obiectul.

SPECIFICAȚII

Model No. 08979L
Indice de redare a culorilor >80RA
Numărul de LED-uri 27 pcs
Dimensiunea lămpii 259 * 129 * 126mm
Puterea lămpii 7W
Flux luminos 350lm
Temperatura de culoare 4200+400K

PRECAUȚII



*Vă rugăm să-l ștergeți cu o țesătură de bumbac moale pentru curățarea suprafeței, nu utilizați solvenți corozivi. Sursa de lumină este de neînlocuit. Vă rugăm să opriți utilizarea atunci când se uzează efectiv. Dacă apare o defecțiune, vă rugăm să nu dezasamblați singur produsul pentru a evita orice deteriorare a acestuia. Vă rugăm să contactați producătorul pentru întreținere.

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

Conectați puterea
Conectați adaptorul de alimentare pentru prima dată.
Aviz:
Vă rugăm să folosiți sursa de alimentare originală, nu folosiți prelungitor de cablu sau splitter, în caz contrar, produsul poate funcționa anormal.
Vă rugăm să nu utilizați un adaptor care nu poate emite direct 12 V în mod implicit.
În cazul în care luminile pălăie sau sunt zgomotoase, vă rugăm să înlocuiți sursa de alimentare în timp util.
Nu conectați punctul metalic al adaptorului cu alte metale, în caz contrar produsul vor fi deteriorate și vor cauza alte pericole
Cabul sau cablul extern al acestei lămpi nu poate fi înlocuit. În cazul în care cablul este deteriorat, lampa trebuie să fie casată. Vă rugăm să nu o utilizați pe pante mai mari de 6 grade

INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE A LĂMPII


Reglarea lămpii LED: Atingeți " " pentru a introduce lumina LED. Ordinea este Low-Medium-High-OFF, în ciclu Ajustarea luminii de noapte: Atingeți " " pentru a porni lumina de noapte, ordinea este Low-Medium-High-OFF, în ciclu.



REGLAREA LUMINII DE CULOARE


Reglarea luminii ambientale Atingeți pentru a activa/dezactiva lumina ambientală.

Atingeți din nou pentru a intra în alt mod de iluminare: Lumina RGB 1- Lumina RGB 2 - Lumina de respirație gradată Lumina de respirație-Lumina de noapte, în ciclu...




MODUL DE TIMP NORMAL

În starea normală, apăsați tasta „ ” pentru a intra în setarea orei. prin+și“- „pentru a finaliza stabilirea



cu +i“- „termină setarea



După setarea „ora“, apăsați din nou butonul „ ” pentru a seta „minutele“, setați verificarea ore-minute.



Interval de setare: oră 1-12 sau 0-23, minute 0~59.

În starea de setare, apăsați butonul „Q“ sau butonul „nu“ timp de 1 minut pentru a finaliza setarea și a afișa ora setată în prezent.

12/24 MODURI DE COMUTARE

În modul normal, puteți comuta între modul de 12 ore și 24 de ore apăsând butonul „+“



Modul de 12 ore



Modul 24 de ore

W stanie normalnym naciśnij przycisk „-“, aby włączyć i wyłączyć budzik. auszuschalten.



Modul de 12 ore



Tryb 24-godzinny

REGLAREA LUMINOZITĂȚII LUMINII DE FUNDAL

Luminozitatea implicită a luminii de fundal este de 100% după pornire și puteți ajusta luminozitatea luminii de fundal prin apăsarea butonului snooze atunci când nu aveți nevoie de ceas deșteptător, high-medium-off (ciclu în acest fel).



Mare



Mediu




Scăzut




Oprit

CEAS DE ALARMĂ ȘI MOD SNOOZE


În starea normală, apăsați tasta pentru a intra în modul ceas de alarmă



Stare normală



Setarea ceasului deșteptător În starea ceas de alarmă, apăsați tasta pentru a intra în setarea alarmei și a somnului.



Po ustawieniu godziny naciśnij ponownie przycisk „ ”, aby ustawić „minutę“, ustaw godzinę - minutę - SNOOZE - muzykę - wylogowanie.



óra



minutę



SNOOZE




muzykę



wylogowanie

Poprzez „+“ i aby zakończyć ustawianie



Prin „+” și pentru a finaliza setarea



Pornire



Oprind

Apăsăți butonul „-” pentru a activa și dezactiva semnul de amănare.



Pornire



Oprind

Când ceasul cu alarmă atinge ora setată, alarma va suna timp de 1 minut. Când apăsați butonul de amănare (alarmă se va opri), când se ajunge la intervalul de amănare, alarma va suna data viitoare (butonul de amănare poate fi folosit pentru a amâna de nenumărate ori), iar alarma va suna Apăsăți „+” pentru a anula alarma sau Nu introduceți amănare după ce sună alarma timp de 1 minut.


Interval de setare a duratei amânării: 5-60 de minute (implicit 5 minute, fiecare 5 minute este un ciclu).

- 8 melodii muzicale naturale pot fi selectate secvențial pe ultima cifră a afișajului minutelor.

Când semnalele de alarmă și de amănare nu sunt pornite, înseamnă că alarma și amănarea sunt dezactivate în același timp, iar alarma nu va suna când se ajunge la ora setată. În mod similar, dacă doar semnalul de alarmă este pornit, nu există nicio funcție de amănare; Pentru funcția de amănare, clopoțelul și semnul de amănare trebuie activate în același timp.

Funcția luminii de trezire se aprinde cu 10 minute înainte de ora alarmei.

REGLAREA UNGHIIULUI DE ILUMINARE



Sfaturi prietenoase: vă rugăm să nu reglați prea mult piesele de activitate comună pentru a evita orice deteriorare a lămpii.

Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de consiliere,
vă rugăm să ne contactați la support@immax.eu